

## Посібник користувача

### МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН\*\*

# ergo

F241 Talk

\*\*Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM

Дякуємо Вам за покупку мобільного телефону ERGO. Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Телефон ERGO дозволяє використовувати 2 SIM картки.

*Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятися у зв'язку із змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.*

#### *Важливі зауваження з техніки безпеки*

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин.

- ♦ Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі.
- ♦ Не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.
- ♦ Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.

- ♦ Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач.

- ♦ Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не працюють належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

- ♦ Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або ЗП.

- ♦ Не допускайте короткого замикання акумулятора.

- ♦ Якщо Ви використовуєте які-небудь персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.

- ♦ Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортним засобом.

- ♦ Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони можуть випадково пошкодити ці предмети або вдавнитися дрібними деталями.

- ♦ Уникайте попадання рідини на телефон.

- ♦ Не використовуйте сильні діючі хімікати, розчинники або підбілювачі для очищення телефону

- ♦ Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.

- ♦ Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

#### **Загальні характеристики моделі**

Екран: 2.4", TFT, QVGA, 320x240

Процесор: Mediatek MT6261

Оперативна пам'ять: 32 МБ

Вбудована пам'ять: 32 МБ

GSM: 900/1800 МГц

Dual SIM: Standard SIM / Standard SIM

Передача даних 2G: GPRS

Bluetooth: 3.0

FM Радіо

Камера: 1.3 Мп

Акумулятор: Li - ion, 3.7 В, 3000 мА/г (11.1 Вт/г)

Розміри: (ВхШхТ) - 125x53.3x14.7 мм

Вага: 111 г

Інтерфейси: microSD (до 8 ГБ), microUSB (зарядка & передача даних), аудіо 3,5 мм  
 Функції: ліхтарик, аудіо/відео плейер, калькулятор, будильник, файл менеджер, ігри, інше  
 Зарядний пристрій: 5 В - 0.5 А  
 Матеріали корпусу: пластик

Комплектація: телефон, зарядний пристрій, інструкція користувача, гарантійний талон

### Функціональні клавіші телефону



1	Передній динамік
2	Дисплей
3	Ліва функціональна клавіша
4	Виклик\прийом виклику
5	Цифро-літерна клавіатура
6	Мікрофон
7	Micro-USB роз'єм
8	Кнопки навігації
9	Права функціональна клавіша
10	Відбій\відміна\вимикання екрану (довге натискання - для вмикання або вимикання телефону)
11	Кнопка увімкнення / вимикання ліхтарика
12	Задня кришка
13	Камера
14	Зовнішній динамік
15	Роз'єм підключення навушників
16	Ліхтарик

### Перше вмикання

Відкрийте задню кришку, та встановіть SIM картки у відповідні слоти пристрою.

Встановіть також microSD картку, якщо необхідно.

Встановіть батарею, пильнуючи, щоб контакти батареї відповідали контактам телефону.

*Будьте обережні, зламані контакти карток або батареї призводять до виходу пристрою з ладу та скасуванню гарантії.*

Закрийте задню кришку.

Увімкніть телефон довгим натисканням на клавішу 10 (червона трубка).

Рекомендуємо провести повну зарядку батареї перед першим використанням.

### Умовні позначки екрану телефону

	Немає сигналу мережі
	Сигнал мережі
	Індикатор заряду батареї
	Нове повідомлення
	Вхідний виклик
	Активований режим «Без звуку»
	Активований режим «Вібро»
	Є активні будильники
	Bluetooth увімкнений
	GPRS інтернет активний
	Клавіатура блокована

### Вмикання\вимикання пристрою

Для вмикання пристрою натисніть та утримуйте кнопку скидання до активації екрану пристрою.

Для вимикання – натисніть та утримуйте кнопку скидання до вимкнення пристрою.

Блокування пристрою відбувається автоматично, або під час вимикання екрану кнопкою скидання. Розблокування - послідовним натисканням правої софт-клавіші та кнопки «\*».

### Виклик

Для здійснення виклику наберіть номер на цифровій клавіатурі у локальному або міжнародному форматі, або оберіть номер зі списку контактів телефону, та натисніть кнопку виклику. Оберіть, з якої SIM карти здійснювати виклик. Для скасування виклику – натисніть кнопку скасування.

Під час виклику також можливо: перемкнути звук у режим голосного зв'язку, почати запис розмови, додати абонента для конференц-зв'язку, вимкнути\увімкнути мікрофон та інше.\*

### Меню пристрою

Для доступу у загальне меню пристрою необхідно натиснути ліву софт-клавішу або центральну клавішу навігації.

Меню має наступні розділи:

**Виклики:** реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів;

**Контакти:** телефонна книга контактів телефону та SIM-карток;

**Повідомлення:** для відправлення SMS\MMS повідомлень та читання вхідних повідомлень;

**Налаштування:** налаштування профілів звуку, екрану, телефону, SIM-карток, безпеки, мови та часу;

**Медіа:** В цьому меню зібрані медіа-функції пристрою: відео- фотокамера, відео плеєр, диктофон, фотоальбом, FM радіо;

**Аудіоплеєр:** введений в окреме меню «програвач mp3 файлів».\*

### ***Зверніть увагу!***

*Bluetooth гарнітура працює із голосовими викликами та MP3 програвачем.*

**Органайзер:** браузер, календар, E-reader, будильник, налаштування Bluetooth та файловий менеджер.

### **Виклики**

Меню «Виклики» містить реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів та дозволяє: набрати номер контакту, відправити SMS-повідомлення, додати новий номер до контактів, додати номер до чорного списку, видалити інформацію про виклик та інше.

### **Контакти**

Меню «Контакти» - це Ваша телефонна книга, у якій зведені контакти, що збережені у телефоні та на SIM-картках.

Контакти можна продивлятися у алфавітному порядку, по групах та найбільш популярні (вигляд перемикається кнопками навігації вправо\вліво)

Для перегляду контакту оберіть його курсором та натисніть центральну клавішу навігації.

Для виклику – натисніть кнопку виклику.

Додаткові опції відкриваються лівою софт-клавішею.

Новий: додати новий контакт. Перед створенням треба обрати місце зберігання контакту.

Написати: створити та надіслати текстове повідомлення контакту.

Набрати: здійснити виклик обраному контакту.

Видалити: видалити обраний контакт.

Обрати й видалити: обрати з переліку контактів контакти для видалення.

Імпорт\експорт: дозволяє скопіювати контакти між SIM-картками та телефоном, а також експортувати або імпортувати контакти.

Додавання нового контакту: оберіть «Новий» у опціях, оберіть місце збереження контакту, введіть ім'я та номер телефону, натисніть «опції-зберегти»

Для внесення контакту у групу, оберіть групу через меню редагування контакту. У групу можна додати тільки контакт із пам'яті телефону.

### **Повідомлення**

Це меню містить все необхідне для відправлення, зберігання, перегляду та видалення SMS та MMS повідомлень.

Нове SMS\MMS: оберіть для написання та відправлення (або збереження) нового повідомлення.

Вхідні: тека з отриманими повідомленнями.

Вихідні: тека з повідомленнями, що відправляються.

Чернетки: незавершені повідомлення.

Надіслані: повідомлення, що були відправлені.

Шаблони: шаблонні тексти для повідомлень.

Номер голосової пошти: для введення номеру голосової пошти.

Для входу у налаштування SMS натисніть праву софт-клавішу, знаходячись у меню «Повідомлення».\*

### **Налаштування**

Профілі: меню призначене для налаштування профілів звуку, тобто параметрів гучності, рінгтонів, вібро-режиму, звуку клавіш та системи для різних умов використання телефону, таких як: на вулиці, у приміщенні, тиша та інше.

Можна як редагувати вбудовані налаштування, так і додавати свої.\*

Для активації набору налаштувань треба обрати профіль у меню та натиснути центральну кнопку.

Дзвінки: меню дозволяє налаштувати кількість активних SIM карток, опції переадресації та інше.

Телефон: містить налаштування дати та часу, мови інтерфейсу, установки клавіш швидкого доступу, налаштування вмикання\вимикання за розкладом. Також це меню дозволяє зробити скидання на заводські налаштування.

Екран: налаштування фонових малюнків, блокування екрану, яскравості та часу підсвітлення.\*

Безпека: Надає можливість налаштувати блокування SIM карток, блокування телефону та блокування окремих функцій телефону.

В цьому меню також знаходиться меню керування функцією «чорний список».\*

Мережа: дозволяє налаштувати GPRS, вказати картку для передачі даних за замовчуванням, налаштувати облікові записи мережі.

### **Медіа**

У цьому розділі зібрані програми для роботи з фото, відео та звуком.

Фотокамера – для фотографування.

Відеокамера – для запису відео.

Радіо – для прослуховування радіостанцій (працює тільки при підключеній гарнітурі).

Диктофон – для запису звуку.

Фото – для перегляду зображень.

### **Інструменти**

В цьому меню доступні наступні програми:

Календар – для перегляду календаря.

Калькулятор – для арифметичних обчислень.

E-book – для читання текстів у форматі TXT (кодування UNICODE).

Будильник – дозволяє налаштувати декілька будильників.

Bluetooth – дозволяє налаштувати з'єднання з іншими пристроями через Bluetooth.

Файли: Файловий менеджер дозволяє працювати з файлами у пам'яті телефону та на карті пам'яті. Доступні такі операції, як копіювання, переміщення, видалення, створення папок, або призначення мелодій у якості рінгтонів телефону.

Також є можливість формувати картку пам'яті. Будьте обережні, під час форматування будуть видалені всі файли на карті пам'яті.

### **Можливі проблеми та способи вирішення**

Наступні рекомендації можуть допомогти вирішити деякі виникаючі проблеми з телефоном самостійно. У разі виникнення проблем, спробуйте вирішити їх самостійно за наступними рекомендаціями. Якщо проблема не вирішена, зверніться до сервісного центру.

Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи зберігається проблема після перезавантаження пристрою.

Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань через меню «Налаштування – телефон – скидання налаштувань» (пароль за замовчуванням – 0000)\*

Проблеми з картою пам'яті, зазвичай, виникають у разі виходу картки пам'яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних окремо. Також рекомендуємо: вийняти та вставити картку пам'яті в роз'єм, перевірте, чи правильно картка вставлена у роз'єм, перезавантажте телефон.

Телефон не вмикається: перевірте заряд акумулятора, повторно під'єднайте зарядний пристрій, та чекайте не менш 10 хвилин. Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення не менш 5 секунд. Якщо пристрій не вмикається, зверніться до СЦ.

Батарея швидко розряджається: причинами підвищеної витрати заряду можуть бути: низька температура повітря, активне використання медіа-програм, велика відстань до стільникових веж оператора зв'язку.

Акумулятор не заряджається: перевірте підключення адаптеру живлення до розетки. Використовуйте тільки комплекtnий адаптер живлення та кабель.

Неможливо здійснити виклик: ця проблема може бути викликана слабким сигналом мережі, перенавантаженням мережі, невірно введеним номером абонента, активованою функцією заборони виклику. Спробуйте змінити місцезнаходження, перевірте рівень сигналу

мережі, поверніть телефон до заводських налаштувань. Зверніться до СЦ.

Погано чути абонента: налаштуйте гучність під час розмови у профілях. Перевірте сигнал стільникової мережі.

### **Паролі:**

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролей:

Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це пароль загального блокування.

Пароль анти-злодій: виникає під час завантаження, якщо функція увімкнена та була змінена SIM картка.

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM картою.

Код конфіденційності: запитується, якщо конфіденційність увімкнена в налаштуваннях безпеки, під час активації блокованих функцій.

Код приватних повідомлень: запитується під час входу у папку приватних повідомлень (SMS) (за замовчуванням – 1234)\*

Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.

\*Опціонально.