

**ergo**

## FM РАДІО-ГОДИННИК

YH-39



## Посібник користувача

### Шановний Покупець!

Перш ніж почати експлуатацію пристрою, уважно прочитайте цей посібник, щоб скористатися всіма можливостями Вашого нового пристрою та збільшити термін його служби. Збережіть цей посібник, щоб звернутися до нього, якщо в майбутньому виникне така необхідність. Будь ласка, використовуйте пристрій відповідно до рекомендацій, зазначених у цьому посібнику.

- Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, зовнішній вигляд, програмне забезпечення виробу без попереднього повідомлення. У зв'язку з цим кінцевий продукт і програмне забезпечення, можуть відрізнятися від наведеної опису/зображення.

### Перше знайомство

#### Запобіжні заходи

Будь ласка, уважно ознайомтеся з нижче наведеними інструкціями для вашої безпеки і запобігання пошкодження пристрою.

- Не використовуйте пристрій у вологих або запилених приміщеннях, бережіть його від попадання рідини.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів.
- Не залишайте його поруч з електроннагрівальними приладами на довгий час.
- Не розбирайте пристрій, не вносите ніяких технічних змін в пристрій самостійно.
- Не використовуйте пристрій в місцях, де користування електронними приладами заборонено.

- Не кидайте пристрій, не піддавайте його сильним ударам і вібраціям, це може привести до поломки.
- Для очищення пристрою не використовуйте хімічні розчини, такі як бензин та інші розчинники. Для видалення забруднень скористайтесь м'якою тканиною.

### Основні характеристики

#### ■ Підтримка музичних форматів: MP3, WMA

#### ■ Світлова індикація роботи

### Опис пристроя

#### Опис іконок на дисплей

	Коротке натискання - попередній трек; Утримання - прискорене перемотування назад; (В режимі годинника) Зміна режиму 12/24; (В режимі налаштування годинника) Коротке натискання - встановлення год., хв., міс., дати; (В режимі налаштування будильника) Коротке натискання - встановлення годин, хвилин, вкл/вимк будильник.
	Коротке натискання - наступний трек; Утримання - прискорене перемотування вперед; (В режимі годинника) Зміна режиму 12/24; (В режимі налаштування годинника) Коротке натискання - встановлення годин, хвилин, місяця, дати; (В режимі налаштування будильника) Коротке натискання - встановлення годин, хвилин, вкл/вимк будильник.
	Зменшення гучності
	Збільшення гучності

### Технічні характеристики

#### 1. BLUE

#### 2. USB

#### 3. SD

#### 4. MHz

#### 5. LINE

#### 6. ON/OFF

#### 7. AM/PM

#### 8. VOL-

#### 9. VOL+

### Опис кнопок і портів пристроя

#### Кнопка

#### Функції



#### MODE

#### Функції



#### Порт Micro SD



#### Порт USB HOST



#### Порт AUX



#### Порт Micro USB



#### ON / OFF

- Порт Micro SD - використовується для встановлення в пристрій карт Micro SD.
- Порт USB HOST - використовується для підключення зовнішніх USB пристрій.
- Порт AUX - використовується для підключення зовнішніх пристрій при допомозі лінійного кабелю (поставляється в комплекті з пристрієм).
- Порт Micro USB - використовується для зарядки.
- ON / OFF - включення/вимикання живлення.

