

Інструкція по використанню

Стерео Bluetooth-гарнітура

Модель: BT-810

Українська

Шановний користувач,
Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту ERGO. Ваш вибір є дуже важливим для нас і означає, що у ERGO з'явився новий користувач. Сподіваємося, що наша продукція і сервіс принесуть Вам задоволення. Також сподіваємося, що Ви скористаєтеся можливістю висловити свої побажання та відгуки про нашу продукцію за допомогою офіційної гарячої лінії ERGO, що, в свою чергу, допоможе нам постійно покращувати якість нашої продукції та сервісу. Якщо у Вас виникли проблеми з використанням продукту, будь ласка, зверніться до відділу сервісного обслуговування. Ваша підтримка є нашою головною перевагою, а Ваше визнання та оцінка є відмінними стимулами для ERGO. Дякуємо Вам!

Відділ продажів ERGO

1

Введення

Дякуємо Вам за покупку стерео Bluetooth гарнітури ERGO. Прочитайте, будь ласка, цю інструкцію перед використанням.


Технологія бездротового зв'язку Bluetooth

Bluetooth являє собою бездротову технологію, яка дозволяє підтримувати зв'язок на короткій відстані (ефективно працювати на відстані до 10 м) за допомогою якого, ви можете здійснювати обмін інформацією з безліччю IT-цифрових пристроїв, такими як мобільні телефони / навушники / бездротові комп'ютери і т.д. Технологія Bluetooth робить комунікацію простою і ефективною, що, відповідно, робить пристрої зручними, а передачу даних швидкою.

Комплектація

Bluetooth гарнітура
USB кабель для зарядки

Інструкція
Насадки (амбушюри)



2

Огляд гарнітури



3

Функціональні особливості

Остання версія технології CSR і сумісність з попередніми версіями V4.0, V3.0, V2.1, V2.0, V1.2, V1.1. Інтегровані 80MГц RISC MCU і DSP 80 MIPS KALIMBA, Bluetooth 3.0 максимально підтримує 64MГц RISC MCU і DSP 64MIPS Kalimba.

Пристрій підтримує наступні параметри:
■ HFP v1.6 широкосмуговий голосовий (HD Voice)
■ HSP v1.2
■ A2DP v1.2
■ AVRCP v1.4

Ефективна відстань: 10 метрів
Робоча частота: 2.4 ГГц

■ Підтримка двох точок підключення (одночасний зв'язок з двома мобільними телефонами)

Два мобільних телефони, одна гарнітура, одна клавіша відповіді на виклик.

■ Підтримка функції голосового нагадування
У режимі реального часу користувачеві повідомляється статус Bluetooth навушників. Наприклад: "Bluetooth увімкнено", "Bluetooth вимкнено".

■ iPhone: відображення рівня зарядки на дисплеї:
Відображення стану зарядки Bluetooth навушників на дисплеї iPhone для того, щоб отримувати інформацію про те, що пристрій необхідно зарядити.

4

Зверніть увагу

- ▶ Дзвінки та прослуховування музики
- При надходженні виклику з'явиться звуковий і вібро сигнал
- Прийняти або закінчити виклик (1 натискання)
- Відхилення виклику (2-х секундне натискання)
- Утримання першого виклику і відповідь на другий (1 натискання)
- Перемикання викликів (2-х секундне натискання)
- Закінчити другий виклик і повернутися до першого (1 натискання)

- Переадресація виклику з телефону (1 натискання)
- Повторний набір (2 натискання)
- Використовуйте функцію голосового управління на своєму телефоні, щоб зробити виклик (2-х секундне натискання, до появи тонального сигналу)
- Перепідключення перерваного Bluetooth® з'єднання (1 натискання, у випадку, якщо навушники не підключилися автоматично)
- Відтворення або пауза аудіо (1 натискання)

- ▶ Роз'єм зарядки Micro USB
- Необхідно зарядити протягом 1 години перед першим використанням (індикатор горить червоним до повної зарядки пристрою)

- Для повної зарядки необхідно 2 години
- ▶ Гучність, вибір треків і відтворення аудіо
- Гучність вгору або вниз (1 натискання на + або - залежно від необхідного рівня звучання)
- Для відтворення музики, натисніть і відпустіть кнопку Відтворення / Пауза
- Трек вперед або назад (натискання на або)
- ▶ Живлення і стан заряду батареї
- Включення або виключення (кнопка живлення)
- Режим сполучення активується після включення живлення (з'явиться червоне / синє блимання світлодіодного індикатора)
- При низькому рівні заряду батареї буде поступати звуковий сигнал кожні 2 хвилини

5

Підключення

1. Підготовка
При використанні уперше: при вимкнених навушниках, увімкніть Bluetooth в режим з'єднання, натиснувши на кнопку живлення / з'єднання. Світлодіод блимає червоним / синім, позначаючи активацію режиму з'єднання. З'єднання з новим телефоном / перепідключення: при вимкнених навушниках, натисніть кнопку Включення / управління, поки індикатор не почне блимати червоним / синім.

2. Налаштування
Активуйте функцію Bluetooth у на вашому пристрої, а потім в меню телефону натисніть "додати", "пошук" або сканувати "для виявлення нових Bluetooth пристроїв. Телефони мають різні меню, тому пропонуємо зробити наступне:
iPhone: Налаштування> Bluetooth> Увімкнути (починає пошук пристроїв)

- Smartfony BlackBerry®: Налаштування / Опції> Bluetooth: Оп> Пошук пристроїв
- Smartfony на Android™: Налаштування> Bluetooth: Оп> Пошук пристроїв

3. З'єднання
Виберіть "ERGO BT-810" зі списку знайдених пристроїв що зображено на вашому пристрої. Якщо пристрій запитує пароль, введіть чотири нулі (0000) . Ви побачите **** на екрані. Деякі пристрої можуть запросити підтвердження з'єднання після сполучення. Світлодіодний індикатор навушників перестане мигати червоним / синім, у разі успішного підключення. Тепер Ви можете здійснювати дзвінки за допомогою клавіатури або голосового набору і насолоджуватися музикою з вашого пристрою.

6

Приміряйте

- Пам'ятайте: правильно підгані навушники = кращий звук!
Для кращого відтворення звуку і безпеки, комфортного розташування навушників, переконайтеся, що вони щільно і м'яко прилягають. Розташуйте гарнітуру і весь комплект на ший так, щоб прослуховування було максимально комфортним.

Дізнайтеся більше

- Тримайте пристрій при собі:
Bluetooth має робочий діапазон до 10 метрів між телефоном і навушниками і у випадку збільшення відстані якість звуку знижується, зв'язок може обірватися.

- Перепідключення:
Ваші навушники намагатимуться відновити з'єднання. Якщо перепідключення не відбудеться, натисніть кнопку виклику один раз або вручну підключіть Bluetooth на телефоні.

- Звукові сигнали:
Якщо виклик стоїть на утриманні, Ви будете чути звуковий сигнал кожні 5 секунд, якщо телефон встановлено на беззвучний режим, ви будете чути звуковий сигнал кожні 30 секунд.

- Перевіряйте рівень заряду батареї:
Якщо Ви здійснюєте телефонний дзвінок або слухаєте аудіо, за низького рівня заряду акумулятора Ви почнете звуковий сигнал. Ви можете перевірити рівень заряду батареї, натиснувши на кнопку живлення. Світлодіодний індикатор блимає, щоб показати рівень заряду. Синій = Акумулятор ОК, червоний тривалий = залишилося менше 15 хвилин роботи пристрою.

- Керування двома дзвінками:
Ви можете прийняти другий виклик і перевести перший виклик на утримання, натиснувши кнопку виклику, щоб прийняти новий виклик. Перемикання між викликами, здійснюється шляхом натискання кнопки виклику протягом декількох секунд, після чого Ви почнете звуковий сигнал, який повідомить про перемикання.

7

Дізнайтеся більше

- Ви можете завершити виклик і повернутися до попереднього виклику на утриманні, натиснувши кнопку виклику.
Деякі телефони вимагають натискання кнопки виклику двічі.

- Використовуйте свій голос:
Деякі смартфони дозволяють використовувати голосові команди для активації таких функцій, як голосовий набір номера або відтворення аудіо.

- Для активації голосового управління на вашому смартфоні натискайте кнопку Включення / управління, поки Ви не почнете запит телефону на озвучення команди.

- Не пропускайте дзвінки:
Ви почнете сигнал вхідного дзвінка під час прослуховування Ваших аудіо файлів або потокового аудіо. Під час Вашої телефонної розмови збережене аудіо (завантажені мелодії, відео або підкасти) буде поставлено на паузу.

- Якщо Ви слухаєте потокове аудіо (наприклад, інтернет-радіо), то, під час Вашого телефонного дзвінка воно не буде поставлено на паузу, а вимкнеться. Після того, як Ви закінчите виклик, відтворення знову відновиться.

- Перевіряйте рівень заряду батареї:
Якщо Ви здійснюєте телефонний дзвінок або слухаєте аудіо, за низького рівня заряду акумулятора Ви почнете звуковий сигнал. Ви можете перевірити рівень заряду батареї, натиснувши на кнопку живлення. Світлодіодний індикатор блимає, щоб показати рівень заряду. Синій = Акумулятор ОК, червоний тривалий = залишилося менше 15 хвилин роботи пристрою.

8

Bluetooth протокол і опис

Протокол	Опис
HSP (Навушники)	Моно режим навушників для голосового дзвінка
HFP (Гарнітура)	Управління викликами
A2DP (розширений профіль розповсюдження аудіо)	Управління стереозвучанням музики
AVRCP (Профіль ДК функціями)	ДК музику

Характеристики Bluetooth навушників

Версія Bluetooth: V4.1
Режим очікування: 500 годин
Режим розмови: 6 годин
Відтворення музики: 5 годин
Час зарядки: 2 години
Розмір динаміки: 10 мм
Чутливість: 110 ± 3дБ
Опір: 16Ω ± 15%
Частотний діапазон: 20 - 20000Гц

9

Безпечне використання

Будь ласка, ознайомтеся з рекомендаціями нижче, щоб продовжити термін служби продукту.

- Зберігайте пристрій сухим, не розташовуйте його у вологому середовищі, щоб уникнути короткого замикання.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів або високої температури. Висока температура і нагрівання скорочують тривалість роботи електронних компонентів, завдають шкоди акумулятору і можуть призвести до деформації деяких пластикових деталей.
- Не допускайте впливу на продукт низької температури, щоб уникнути пошкодження друкованої плати.
- Не намагайтеся розбирати пристрій сильними вібраціями і ударами твердими предметами, щоб уникнути пошкодження внутрішніх електронних схем.
- Не використовуйте хімічні миючі засоби високої концентрації для очищення елементів пристрою.
- Не дряпайте поверхню пристрою гострими предметами, щоб не допустити пошкодження корпусу.
- Не заряджайте пристрій безперервно протягом 10 годин заради більш тривалої роботи.

Увага: Для поліпшення продуктивності продукції ми постійно модернізуємо продукти, в їх програмне забезпечення можуть вноситися зміни без попереднього повідомлення, за що принеслимо свої вибачення! Дякуємо Вам за покупку.

10

Гарантія

При виявленні виробничого браку або виходу пристрою з ладу будь ласка, зверніться в точку продажу даного виробу надавши пристрій з упаковкою при повній комплектації і чек про продаж даного товару. Наші фахівці допоможуть вирішити виниклі проблеми згідно з чинним законодавством України.

Гарантійний термін 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності 3 роки від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації описаних в цій інструкції.
* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу та його додатків.
* Навчання правилам користування даним пристроєм в гарантійне обслуговування не включено.

З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном гарячої лінії ERGO в Україні 0 (800) 501 643 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні).

Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Назва та місцезнаходження заводу зазначене в сертифікаті / декларації. Декларацію / сертифікат запитуйте у продавця.

11