



## ВІДХИЛИТИ ВИКЛИК

### Спосіб 1

Щоб відхилити виклик, натисніть та утримуйте 2 секунди сенсорну панель лівої (L) або правої (R) гарнітури.




### Спосіб 2

При надходженні вхідного виклику покладіть ліву або праву гарнітуру в кейс для завершення виклику.

20

## ПРИЗУПИНЕННЯ/ ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

У режимі очікування швидко натисніть на сенсорну панель правої (R) або лівої (L) гарнітури для відтворення музики. Гарнітура надасть звуковий сигнал.



У режимі відтворення музики швидко натисніть на сенсорну панель правої гарнітури (R) для призупинення. Відтворення музики в лівій гарнітурі (L) не може бути призупинене окремо від правої гарнітури (R).

21

## РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

Подвійне натиснення сенсорної кнопки по лівому навушнику дає можливість зменшити гучність, а по правому навушнику збільшити гучність.

### ВПЕРЕД/НАЗАД

Довготривале натиснення сенсорної кнопки (3 сек.) на лівому навушнику слугує для перемикання до попереднього треку.

Довготривале натиснення сенсорної кнопки (3 сек.) на правому навушнику слугує для перемикання до наступного треку.

22

## ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- Не використовуйте для очищення засоби, які призводять до корозії.
- Не дозволяйте чіпати гарнітуру будь-якими гострими предметами, оскільки це може призвести до подряпин і пошкоджень.
- Тримайте гарнітуру подалі від високої температури, вологи та пилу.

23

## НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХНЕ УСУНЕННЯ

Несправності	Причини та рішення
Не вдається увімкнути	Низький заряд батареї. Заряджати гарнітури протягом 1-2 годин.
Не вмикається з зарядного кейсу / Немає індикації під час заряджання гарнітури	Низький заряд зарядного кейсу. Заряджати гарнітури та зарядний кейс протягом 2-3 годин
Немає звуку після сполучення	Неправильно виконане сполучення. Виконайте повторне сполучення

24

## НЕСПРАВНОСТІ

Несправності	Причини та рішення
Збий TWS сполучення / після TWS сполучення телефон не бачить гарнітуру (R)	Забгато сполучених пристроїв в пам'яті гарнітури. Видаліть сполучені пристрої з пам'яті гарнітури відповідно до інструкції
Під час зарядки гарнітури немає індикації зарядки	Блок живлення не подає напруги до кейсу. Переконайтеся, що кабель підключено до USB Type-C та є живлення

25

## НЕСПРАВНОСТІ

Несправності	Причини та рішення
Під час зарядки гарнітури немає індикації зарядки	Гарнітура не заряджається від зарядного кейсу. 1) Переверніть щільність прилягання та правильно розташування гарнітури 2) Зарядіть кейс 3) Перевірте, чи натиснута кнопка заряджання
Автоматичне вимкнення	Низький заряд батареї. Заряджати гарнітуру протягом 2-3 годин
Відлуння в гарнітурі	Надто висока гучність або шум навколишнього середовища. Налаштуйте гучність на телефоні або змініть місце

26

## НЕСПРАВНОСТІ

Несправності	Причини та рішення
Шум під час виклику	Наявність перешкод або велика дистанція між гарнітурою та мобільним телефоном. Змініть місце або перемістіть мобільний телефон ближче до гарнітури
Низький рівень звучання дзвінка	Неправильне носіння гарнітури. Відрегулюйте положення гарнітури

27

## НЕСПРАВНОСТІ

Несправності	Причини та рішення
Гарнітура виконує повторне сполучення з мобільним телефоном після повернення до зарядного кейсу	Зарядний кейс розряджено, гарнітура автоматично вмикається та сполучається. Зарядіть кейс. <b>Вимкнена кнопка заряджання гарнітури на кейсі.</b> Натисніть кнопку заряду на кейсі

28

### УВАГА!

Це обладнання було випробувано, і після цього встановлено, що воно відповідає обмеженням цифрового пристрою класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Якщо це обладнання спричиняє перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити вимкненням та увімкненням обладнання, користувачеві рекомендується

29

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Чутливість динаміка:**  
94 ± 3 дБ 1 кГц/ 1 мВт

**Підтримувані профілі:**  
HSP, HFP, A2DP, AVRCP

**Імпеданс:**  
22Ω ± 15% 1 кГц

**Частота динаміка:**  
20 Гц - 20 кГц

**Вхідна напруга/ струм:**  
5 В постійного струму/ 0,3 А

**Час розмови:**  
4 год (на середній гучності)

**Час очікування:**  
90 днів

**Час зарядки:**  
близько 1,5 год

**Динамік:**  
діафрагма Φ10 мм

30

## БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів. Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та дизайн виробів.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Шеньчжень Хонгхайтонг Електронік Ко ЛТД, 5 поверх, буд. Чюангій, вул. Чюангій, місто Даканг Хенганг, район Лонганг, Шеньчжень, Китай. Імпортер: ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН», 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

31

## ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання без необхідності звернення споживача до авторизованого сервісного центру виробника для атування факту ремонту-придатності, без акту АСЦД. Обмін можливий при дотриманні споживчих правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з документами, що підтверджують факт купівлі (касовий чек, товарний чек). У разі наявності інших питань щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8. 04119 ФО-П

Мішота Б. П. тел. 0 (800) 609-906. Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 5 років від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

\* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації, описаних у цій інструкції.

\* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу.

\* Навчання правилам користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить.

Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановле-

32

них законодавством України. Назва та місцезнаходження заводу зазначені в сертифікаті / декларації. Декларацію / сертифікат запитуйте у продавця.

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім Шеньчжень Хонгхайтонг Електронік Ко ЛТД заявляє, що тип радіообладнання TWS Bluetooth-гарнітура моделі X-Digital HBS-210 відповідає Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:  
<https://certificates.yugcontract.ua>

Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановле-

33



34

DIGITAL

35