



POWER ON YOUR ENERGY

КОМП'ЮТЕРНА МИШКА
БЕЗДРОТОВА
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
M-560WL

УКР

Шановний користувач,
Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту ERGO. Ваш вибір є дуже важливим для нас і означає, що в ERGO з'явився новий користувач. Сподіваємося, що наша продукція і сервіс принесуть Вам задоволення. Також сподіваємося, що Ви скористаєтесь можливістю висловити свої побажання та відгуки про нашу продукцію за допомогою офіційної гарячої лінії ERGO, що, у свою чергу, допоможе нам постійно покращувати якість нашої продукції та сервісу. Якщо у Вас виникли проблеми з використанням продукту, будь ласка, зверніться до відділу сервісного обслуговування. Ваша підтримка є нашою головною перевагою, а Ваше визнання та оцінка є відмінними стимулами для ERGO.

Дякуємо Вам!
Відділ продажів ERGO.

ЗМІСТ

Безпечне використання	4
Комплектація	5
Огляд пристрою	5
Перше використання	6
Характеристики	7
Рекомендації щодо використання	8
Безпека навколошнього середовища	8
Інформація про виробника	9
Гарантія	9

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Будь ласка, ознайомтеся з рекомендаціями нижче, щоб продовжити термін служби продукту.

1. Будь ласка, не розбирайте і не замінюйте оригінальні компоненти виробу.
2. Будь ласка, не кладіть виріб у воду або будь-яку іншу рідину, оскільки цей продукт не є водонепроникним.
3. Будь ласка, від'єднайте виріб від іншого пристрою та видаліть його, якщо в нього потрапить якась рідина, оскільки це може привести до пожежі або ураження електричним струмом, якщо користувач продовжує користуватися ним.
4. Будь ласка, переконайтесь, що при встановленні або розбиранні виробу руки сухі, щоб уникнути ураження електричним струмом.

5. Будь ласка, не підносіть виріб близько до джерела тепла або вогню безпосередньо.

6. Будь ласка, не тримайте продукт у великому магнітному полі, оскільки це може привести до некоректної роботи приладу.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

1. Під'єднайте USB - приймач до ПК.
2. Встановіть батарейку AA в мишку.
3. Перевірте, чи ПК може розпізнати мишку.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Бездротова мишка
2. USB - приймач
3. Інструкція з експлуатації
4. Гарантійний талон

ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

Простота цієї моделі бездротової мишки виправдана надзвичайно демократичною ціною.
Мишка має ергономічний дизайн та надійність в експлуатації.

Під час експлуатації при виявленні недієздатності миші, слід здійснити заміну батарейки на аналогічну для подальшої роботи пристрою.

Використовуйте мишку відповідно до цієї Інструкції з експлуатації. Будь ласка, не використовуйте виріб в екстремальних умовах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик:	оптичний
DPI:	800-1200-1600
Кількість клавіш:	4
Інтерфейс:	2,4 ГГц
Радіус дії:	10 м
Номінальний струм:	25 мА
Номінальна напруга:	1,5 В

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Правила та умови ефективного і безпечноного використання товару вказані в інструкції з експлуатації. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України.

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та дизайн виробів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Шенжень Лояль Електронікс Ко., Лтд. Адреса: №5, Перший Індустріальний Парк, Шанмен Сонганг, Баоян, Шенжень, Китай. Імпортер: ТОВ "Інвестком", Україна. Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання, без необхідності звернення споживача в авторизований сервісний центр виробника для актуалізації факту ремонтопридатності, без акту

ACZ.

Обмін можливий при дотриманні споживчих правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з документами, що підтверджують факт купівлі (касовий чек, товарний чек). У разі наявності інших питань, щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8. 04119 ФО-П Мішота Б. П. тел. 0 (800) 501 643. ergo-ua.com Гарантійний термін - 12 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 5 років від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу та його додатків.

цій з експлуатації описаних у цій інструкції.

* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу та його додатків.

* Навчання правилам користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить.

Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Назва та місцезнаходження заводу зазначені в сертифікаті / декларації. Декларацію / сертифікат запитуйте у продавця.

