

# TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

LI-ION АКУМУЛЯТОРНИЙ  
ЕЛЕКТРОДРИЛЬ

TDLI12428

S12  
Lithium-Ion

20N.m



1.5Ah X1



 S12 Charger sold separately



12V





## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Вимагайте від продавця, заповнення відповідних розділів даного гарантійного талону. Неповна, недостовірна, помилкова інформація, або її відсутність, можуть бути підставою до відмови в гарантійному обслуговуванні виробу.

Виріб:	Модель:	Серійний номер
Продано: (назва та адреса торгівельної організації)		М.П.
Дата продажу:	Продавець: (підпис, П.І.Б.)	
Виріб отримав, до комплектації та зовнішнього вигляду претензій не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений. Споживач:		

Інформація щодо проведених гарантійних ремонтів (заповнюється представником уповноваженої сервісної організації після виконання ремонту).

Назва та адреса уповноваженої сервісної організації	Опис ремонту, перелік замінених комплектуючих і складених вузлів	Дати прийому до ремонту і видачі з ремонту	Підпис представника і печатка сервісної організації

Опис недоліків, зміст виконаних робіт	Опис недоліків, зміст виконаних робіт
Підпис покупця Підпис майстра	Підпис покупця Підпис майстра

Опис недоліків, зміст виконаних робіт	Опис недоліків, зміст виконаних робіт
Підпис покупця Підпис майстра	Підпис покупця Підпис майстра

## Умови гарантійного обслуговування

1. На гарантійне обслуговування приймається виріб:
- 1.1. за умови правильного заповнення даного гарантійного талона;
- 1.2. за відсутності пошкодження виробу, які могли викликати несправність;
- 1.3. за умови дотримання Покупцем вимог експлуатаційного документа та використання виробу за призначенням.
2. Перед використанням виробу, Покупець повинен вивчити Інструкцію з користування для даного виробу.
- Продавець гарантує використання виробу за призначенням при умові дотримання Покупцем правил користування протягом терміну гарантії, який складає 2 роки від дати продажу виробу Покупцю.
3. Покупець отримує право на гарантійне обслуговування у наступних випадках:
- 3.1. неправильне заповнення гарантійного талону;
- 3.2. пошкодження виробу, внаслідок порушення правил експлуатації, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання, використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, що не передбачені виробником;
- 3.3. наявності механічних ушкоджень або слідів ударів, тріщин, вмятин, деформацій на корпусі, внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжних рукояток, мережевого кабелю, що викликані зовнішнім ударом або будь-яким іншим впливом;
- 3.4. пошкодження виробу, викликане потраплянням у вентиляційні отвори та проникненням всередину сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, та ін.;
- 3.5. пошкодженням пломб або закріплувальних гвинтів;
- 3.6. самостійне відкриття корпусу, спроба ремонту або внесення змін у виріб сторонніми особами;
- 3.7. пошкодження виробу, що виникли внаслідок дії високих температур, вогню, стихійними явищами, у тому числі внаслідок дії непереборної сили (пожежа, блискавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі та іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника;
- 3.8. пошкодження при транспортуванні, недбале поводження з виробом;
- 3.9. використання виробу в промислових або комерційних цілях, на несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічного так і електричного), що спричинили відхід з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: ротора і статора, веденої і ведучої шестерень редуктора або інших вузлів і деталей.
4. Гарантійні зобов'язання не поширяються на забруднення виробу та його складові частини, на профілактику та чищення внутрішніх частин, витратні матеріали та тестові комплектуючі (елементи живлення, з'єднувальні шнури та ін.). Гарантія також не поширяється на швидкозношувані деталі (щітки до електродвигунів, ущільнювальні кільця, прокладки, клапани, сальники), аксесуари (фільтри, насадки, нохи, щітки та шланги на пілососи та ін.).
5. У гарантійне обслуговування не входить навчання користувача користуванню придбаним обладнанням.
6. Виробник залишає за собою право в будь-який час змінювати характеристики апаратних засобів та програмного забезпечення без додаткового повідомлення.

Докладну інформацію з питань гарантійного обслуговування у Вашому регіоні Ви можете отримати за телефоном гарячої лінії або на сайті: [www.totaltools.com.ua](http://www.totaltools.com.ua). У випадку наявності інших питань, щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру: м. Київ, вул. Гарата Джонса (вул. Сім'ї Хохлових), буд. 8, ФО-П Мішота Б. П, тел. 044-247-67-34 (для мешканців Києва та Київської області), тел. 0 800 609 906 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України).

Строк служби товару складає 3 роки з дати виробництва.

<p><b>Відривний талон</b></p> <p>1</p> <table border="1"><tr><td>Найменування виробу:</td></tr><tr><td>Модель виробу:</td></tr><tr><td>Серійний номер:</td></tr><tr><td>Дата продажу:</td></tr></table> <p>Печатка магазину</p>	Найменування виробу:	Модель виробу:	Серійний номер:	Дата продажу:	<p><b>Відривний талон</b></p> <p>2</p> <table border="1"><tr><td>Найменування виробу:</td></tr><tr><td>Модель виробу:</td></tr><tr><td>Серійний номер:</td></tr><tr><td>Дата продажу:</td></tr></table> <p>Печатка магазину</p>	Найменування виробу:	Модель виробу:	Серійний номер:	Дата продажу:
Найменування виробу:									
Модель виробу:									
Серійний номер:									
Дата продажу:									
Найменування виробу:									
Модель виробу:									
Серійний номер:									
Дата продажу:									
<p><b>Відривний талон</b></p> <p>3</p> <table border="1"><tr><td>Найменування виробу:</td></tr><tr><td>Модель виробу:</td></tr><tr><td>Серійний номер:</td></tr><tr><td>Дата продажу:</td></tr></table> <p>Печатка магазину</p>	Найменування виробу:	Модель виробу:	Серійний номер:	Дата продажу:	<p><b>Відривний</b></p> <p>4</p> <table border="1"><tr><td>Найменування виробу:</td></tr><tr><td>Модель виробу:</td></tr><tr><td>Серійний номер:</td></tr><tr><td>Дата продажу:</td></tr></table> <p>Печатка магазину</p>	Найменування виробу:	Модель виробу:	Серійний номер:	Дата продажу:
Найменування виробу:									
Модель виробу:									
Серійний номер:									
Дата продажу:									
Найменування виробу:									
Модель виробу:									
Серійний номер:									
Дата продажу:									

Символи, що використовуються у цьому посібнику з експлуатації на упаковці й на корпусі інструмента

	Подвійна ізоляція для додаткового захисту
	Прочитайте цей посібник з експлуатації перед використанням інструмента
	Відповідність вимогам Європейського Союзу
	Під час роботи з інструментом використовуйте захисні окуляри, захисні навушники і пилозахисну маску
	Відходи електричних продуктів не слід утилізувати з побутовими відходами. Будь ласка, утилізуйте їх в спеціально відведеніх місцях.
	Попередження про безпеку. Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані виробником
	Зарядка акумулятора тільки нижче + 40 °C <small>max 40 °C</small>
	<b>ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА</b> Утилізуйте непотрібні матеріали замість того, щоб викидати їх як відходи. Усі інструменти, шланги та упаковка повинні бути відсортовані, доставлені до місцевого центру утилізації та утилізовані екологічно безпечним способом.
	Не утилізуйте батарею вогнем
	Бережіть акумулятор від води

## **ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ**

### **ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

**⚠ Увага!** З метою запобігання пожежам, уражень електричним струмом і травм під час роботи з електроінструментами дотримуйтесь перерахованих нижче рекомендацій з техніки безпеки!

#### **1) Безпека на робочому місці:**

**a) Утримуйте робоче місце в чистоті.** Безлад або неосвітлені ділянки робочого місця можуть привести до нещасних випадків.

**b) Не користуйтесь цим приладом у вибухонебезпечному приміщенні, в якому знаходяться горючі рідини, займисті гази або пил.** Під час експлуатації, а також під час вимикання та вимикання інструмент виробляє іскри, що може стати причиною загоряння пилу або парів.

**c) Під час роботи з приладом не підпускайте дітей та сторонніх осіб близько до вашого робочого місця.** Відвернувшись, ви можете втратити контроль над електроінструментом.

#### **2) Електробезпека:**

**a) Штепсельна вилка приладу повинна відповідати штепсельній розетці. У жодному випадку не змінайте штепсельну вилку.** Не застосовуйте переходників для електроінструментів із захисним заземленням. Незмінені штепсельні вилки і відповідні штепсельні розетки знижують ризик ураження електрострумом.

**b) Застосовуйте необхідні запобіжні заходи від ураження електричним струмом.**

Уникайте контакту корпусу інструмента із заземленими поверхнями, такими як труби, опалення, холодильники.

**c) Захищайте прилад від дощу та вологи.** Проникнення води в електричний інструмент підвищує ризик ураження електрострумом.

**d) Не допускається використовувати шнур не за призначенням, наприклад, для транспортування, підвішування електроінструменту або для витягування вилки зі штепсельної розетки.** Захищайте шнур від впливу високих температур, мастил, гострих кромок або рухомих деталей приладу. Пошкоджений або закручений шнур підвищує ризик ураження електрострумом

**e) Під час роботи на свіжому повітрі використовуйте відповідний подовжувач.**

Використовуйте тільки такий подовжувач, який підходить для роботи на вулиці.

**f) Якщо неможливо уникнути використання електроприладу у вологому приміщенні, встановлюйте вимикач захисту від струмів пошкодження.** Використання вимикача захисту від струмів пошкодження знижує ризик ураження.

#### **3) Особиста безпека**

**a) Будьте уважними, слідкуйте за тим, що ви робите, та керуйтесь здоровим глуздом під час експлуатації електроінструмента.** Не користуйтесь електроприладами якщо ви втомлені або якщо ви перебуваєте під впливом наркотиків, алкогольних напоїв або ліків. Короткострокова втрата концентрації уваги під час експлуатації електроінструмента може привести до травмування.

**b) Користуйтесь індивідуальними захисними засобами. Завжди надягайте засоби для захисту очей.** Захисні засоби - такі як пилозахисні маски, рукавички, взуття на підошві, що не ковзас, маска або засоби захисту вух, які використовуються у відповідних умовах - зменшать небезпеку отримання пошкоджень.

**c) Не допускайте ненавмисного вимикання електроінструменту.** Забезпечте перебування вимикача в положенні «вимкнено» перед під'єднанням до мережі і (або) до акумуляторної батареї, а також під час підйому й перенесення електроінструменту. Якщо під час перенесення електроінструменту палець знаходиться на вимикачі або відбувається під'єднання до мережі (під'єднання до акумуляторної батареї) електроінструменту, у якого вимикач перебуває в положенні «вимкнено», може статися нещасний випадок.

**d) Прибирайте регулювальний інструмент і гайкові ключі до ввімкнення електроінструмента.** Інструмент або ключ, який потрапив у обертові частини електроінструменту, може привести до травм.

**e) Не перевтомлюйтесь. Зберігайте правильну стійку і рівновагу тіла під час роботи.** Це дозволяє краще контролювати електроінструмент у непередбачуваних ситуаціях.

**f) Вдягайте доречний робочий одяг. Не вдягайте широкий одяг та прикраси. Тримайте волосся, одяг та рукавиці якнайдалі від рухомих частин.** Широкий одяг, ювелірні прикраси, розпущене волосся може потрапити до рухомих частин.

**g) Якщо передбачено засоби для під'єднання до обладнання для відсмоктування та збору пилу, то забезпечте їх належне приєднання і експлуатацію.** Збирання пилу може зменшити ризики, пов'язані з пилом.

#### **4) Експлуатація та догляд за пристроями**

**a) Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте електроінструмент відповідного призначення для виконання необхідної вам роботи.** Краще і безпечноше виконувати електроінструментом ту роботу, на яку він розрахований.

**b) Не використовуйте електроінструмент, якщо його вимикач несправний (не вимикає або не вимикає).** Будь-який електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою вимикача, становить небезпеку і підлягає ремонту.

**c) Від'єднайте вилку від джерела живлення і (або) акумуляторну батарею від електроінструмента перед виконанням будь-яких регулювань, зміни додаткового обладнання або розміщення на зберігання.** Подібні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску електричного інструмента.

**d) Зберігайте непрацюючий електроінструмент в місці, недоступному для дітей, і не дозволяйте особам, які не знайомі з електричним інструментом або цією інструкцією, користуватися електроінструментом.** Електроінструмент становить небезпеку в руках некваліфікованих користувачів.

**e) Забезпечте технічне обслуговування електроінструмента.** Перевірте, чи правильно з'єднані та закріплені рухомі частини електроінструмента, чи немає несправних деталей та інших невідповідностей, які можуть вплинути на роботу. У разі несправності відремонтуйте електроінструмент перед використанням. Часто нещасні випадки відбуваються через погане обслуговування електроінструмента.

**f) Зберігайте ріжучі інструменти нагостреними та в чистоті.** Ріжучі інструменти з гострими краями, які обслуговуються належним чином, рідше заклинюють і ними легше керувати.

**g) Використовуйте електроінструмент, аксесуари, робочі інструменти тощо відповідно до цієї інструкції з урахуванням умов і характеру виконуваної роботи.** Використання електричного інструмента для виконання операцій, на які він не розрахований, може створити небезпечну ситуацію.

#### **5) Використання і догляд за акумуляторним інструментом**

**a) Заряджайте виріб тільки зарядним пристроєм, зазначеним виробником.** Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторної батареї, може створити ризик загоряння в разі використання з іншим акумулятором.

**b) Використовуйте електроінструменти тільки зі спеціально призначеними для них акумуляторами.** Використання інших акумуляторних батарей може привести до травм і зайнання.

**c) Коли акумулятор не використовується, тримайте його подалі від інших металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші дрібні металеві предмети, що можуть з'єднати одну клему з іншою.** Коротке замикання клем акумулятора може привести до опіків або пожежі.

**d) У несприятливих умовах рідину може бути викинуто з акумулятора; уникайте контакту.** Якщо випадково відбувся контакт, промийте водою. В разі потрапляння рідини в очі слід додатково звернутися за медичною допомогою. Рідина з батареї може викликати подразнення або опіки.

**e) Не використовуйте пошкоджені чи модифіковані акумулятори або інструмент.** Пошкоджені або модифіковані батареї можуть призводити до непередбачуваних наслідків: пожежі, вибуху або ризику отримання травми.

**f) Не піддавайте акумулятори або інструмент впливу вогню або надмірної температури.** Вплив вогню або температури вище 130°C може привести до вибуху.

9) Дотримуйтесь усіх попереджень щодо заряджання та не заряджайте акумулятор або інструмент поза межами температурного діапазону, зазначеного в інструкції. Неправильне заряджання або температура поза межами зазначеного діапазону можуть призвести до пошкодження акумулятора та збільшення ризику загоряння.

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	ДІЇ
Під час увімкнення електродвигун не працює	Несправний вимикач; Обрив кабелю живлення або монтажних проводів, несправність вилки шнура живлення; Відсутність контакту щіток з колектором; Знос / пошкодження щіток	Від'єднати апарат від мережі і звернутися до кваліфікованого фахівця
Виникнення кругового вогню на колекторі	Знос щіток / Поломка щіткотримача; Несправність в обмотці якоря	Від'єднати апарат від мережі і звернутися до кваліфікованого фахівця. Самостійно лагодити прилад категорично забороняється
Під час роботи з вентиляційних отворів з'являється дим або запах палаючої ізоляції	Несправність в обмотці електродвигунів; Несправність електричної частини інструмента	
Підвищений шум в редукторі	Знос / поломка зубчастих коліс або підшипників	
Під час увімкнення шпиндель не обертається	Поломка редуктора	

## КРИТЕРІЇ ГРАНИЧНОГО СТАНУ

КРИТЕРІЇ ГРАНИЧНОГО СТАНУ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	ДІЇ
Тріщини на поверхнях несучих і корпусних деталей	Втомна деформація металу	В разі виявлення несправності необхідно від'єднати прилад від мережі і звернутися до кваліфікованого фахівця
Пошкодження дроту живлення або штепсельної вилки	Перевантаження або обрив	
Надмірне зношення або пошкодження двигуна і механізму редуктора або сукупність ознак	Втомна деформація металу	

ПЕРЕЛІК КРИТИЧНИХ ВІДМОВ:	ДІЇ:
Іскріння електромотора	Необхідно звернутися до кваліфікованого фахівця
Поява стороннього шуму	Необхідно звернутися до кваліфікованого фахівця
<b>В разі виявлення перерахованих вище несправностей необхідно від'єднати прилад від мережі і звернутися до кваліфікованого фахівця.</b>	

## ІНШІ ФАКТОРИ РИЗИКУ

**Навіть в разі використання електроінструмента відповідно до вказівок неможливо усунути всі залишкові чинники ризику. У зв'язку з конструкцією і дизайном електроінструменту можуть виникнути такі небезпеки:**

- a)** Порушення здоров'я в результаті вібрації, якщо інструмент використовується протягом тривалого періоду часу або неналежним чином і в неналежному стані.
- b)** Травми і пошкодження майна через зламані аксесуари (робочого інструмента) внаслідок їх падіння.

 **Увага!** Цей електроінструмент виробляє електромагнітне поле під час своєї роботи. Це поле може, за певних обставин, заважати активним чи пасивним медичним імплантам. Щоб знизити ризик серйозних або смертельних травм, ми рекомендуємо особам з медичними імплантатами проконсультуватися зі своїм лікарем і виробником медичних імплантатів перед використанням цього електроінструменту.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторний дріль-шуруповерт призначено для загвинчування/відгвинчування гвинтів і шурупів, свердління отворів в різних конструкційних матеріалах (в тому числі металі, дереві, пластмасі тощо).

<b>Артикул</b>	<b>TDLI12428</b>
<b>Акумулятор (В)</b>	12
<b>Тип акумулятора</b>	Li-Ion
<b>Макс. обертальний момент</b>	20НМ
<b>Швидкість обертання (об\хв)</b>	0-750
<b>Розмір патрона (мм)</b>	0.8-10
<b>Регулювання обертального моменту</b>	15+1

- У зв'язку з нашою програмою досліджень і розробок технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.
- Технічні характеристики і акумуляторний картридж можуть відрізнятися в залежності від країни.

## ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

**⚠ Попередження: не дозволяйте зручності або досвіду роботи з продуктом (отриманим в результаті багаторазового використання) замінити суворе дотримання правил безпеки для даного продукту. Неправильне використання або недотримання правил безпеки, зазначених в цьому посібнику, можуть привести до серйозних травм.**

## СИМВОЛИ

Нижче наведені символи, які використовуються для інструмента.

V	Вольт
—	Постійний струм
№	Швидкість холостого ходу
... /min r/min	Оборотів або зворотно-поступових рухів в хвилину

## ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРА

- Перед використанням акумулятора прочитайте всі інструкції та попереджувальні написи на (1) зарядному пристрої, (2) батареї та (3) виробі, у якому використовується батарея.
- Не розбирайте акумулятор.
- Якщо час роботи став занадто коротким, негайно припиніть роботу. Це може привести до пожеж, опіків та навіть вибуху.
- Якщо електроліт потрапив у очі, промийте їх чистою водою та негайно зверніться по медичну допомогу. Це може привести до втрати зору.
- Не закорочуйте акумулятор:
  - Не торкайтесь до клем будь-яким провідним матеріалом.
  - Уникайте збереження акумулятора в шухляді з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети тощо.
  - Не піддавайте акумулятор впливу води або дощу.Коротке замикання батареї може викликати великий струм, перегрів, загоряння і навіть поломку.
- Не зберігайте інструмент та батареї у місцях, де температура може досягати або перевищувати 50 °C (122 °F).
- Не спаюйте акумулятор, навіть якщо він сильно пошкоджений або повністю зношений. Акумулятор може вибухнути під час пожежі.
- Будьте уважними, аби не впустити або вдарити акумулятор.
- Не використовуйте пошкоджений акумулятор.  
Дотримуйтесь місцевих правил утилізації акумулятора.

## ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ. ПОРАДИ ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ БАТАРЕЙ.

- Не допускайте повного розрядження батареї. Завжди зупиняйте роботу інструмента та заряджайте акумулятор, коли ви помітите зменшення потужності інструмента.
- Ніколи не заряджайте повністю заряджений акумулятор. Перезаряджання скорочує термін служби батареї.
- Заряджайте акумулятор за кімнатної температурі від 10 °C до 40 °C. Дайте гарячому акумулятору охолонути перед тим, як заряджати його.
- Заряджайте акумулятор, якщо ви не використовуєте його протягом тривалого часу (більше шести місяців).

## ОПИС РОБОТИ

**⚠ Увага!** Перед регулюванням або перевіркою функції на інструменті переконайтесь, що інструмент вимкнено і акумулятор вийнято з нього.

### Використання і догляд за акумуляторним інструментом

**⚠ Увага!** Завжди вимикайте інструмент перед встановленням та виймайте акумулятор.

**⚠ Увага!** Міцно тримайте інструмент і акумулятор, коли встановлюєте або витягаєте батарею. Ненадійне утримування інструмента і батареї може привести до того, що вони можуть вислизнути з ваших рук, це може привести до пошкодження інструмента та батареї і травми.



1. Кнопка звільнення батареї
2. Батарея
3. Порт зарядки Type-C

Щоб витягти батарею, посуньте її з інструмента, натискаючи кнопку на передній частині батареї. Щоб встановити батарею, вставте язичок на батареї з канавкою в корпусі і вставте його на місце. Вставте його до фіксації, супроводжуваної клапанням. Якщо червоний індикатор на верхній стороні кнопки відображається червоним кольором, то він не заблокований повністю.

**⚠ Увага!** Завжди встановлюйте батарею повністю, поки червоний індикатор не припинить відображатися. В іншому випадку вона може випадково випасти з інструмента, заподіявши травму вам або оточуючим вас людям.

**⚠ Увага!** Не застосовуйте надмірних зусиль під час встановлення батареї. Якщо батарея не вставляється легко, це означає, що вона вставляється неправильно.

## ДІЯ ВИМИКАЧА



1. Курок кнопки вмикання

**⚠ Увага!** Перед встановленням батареї в інструмент завжди перевіряйте, чи правильно спріцьовує вимикач і чи повертається він у положення "OFF" після відпускання. Щоб увімкнути інструмент, просто натисніть на вимикач. Швидкість обертання інструмента збільшується під час натискання на курок вимикача. Відпустіть вимикач, щоб зупинити інструмент.

## УВІМКНЕННЯ ПІДСВІЧУВАННЯ




1. Світлодіодна лампа

**⚠ Увага!** Не дивіться на світло і не дивіться на джерело світла безпосередньо.

Натисніть на курок вимикача, щоб увімкнути лампу. Лампа продовжує горіти під час натискання на курок вимикача. Лампа гасне за 10-15 секунд після відпускання вимикача.

**ПРИМІТКА:** за допомогою сухої тканини протріть лампу від бруду. Будьте обережні, щоб не подріпнати лампу, адже це може знизити яскравість підсвічування.

## ПЕРЕМІКАННЯ РЕВЕРСА



1. Кнопка перемикання реверса

**⚠ Увага!** Перед початком роботи завжди перевіряйте напрямок обертання.


**⚠ Увага!** Використовуйте перемикач реверса тільки після повної зупинки інструмента. Зміна напрямку обертання до зупинки інструмента може привести до його пошкодження.

**⚠ Увага! Якщо інструмент не використовується, завжди переводьте важіль перемикача в нейтральне положення.**

Для зміни напрямку обертання інструмент оснащено перемикачем реверса. Натисніть важіль перемикача реверса з боку **A** для обертання за годинниковою стрілкою або з боку **B** для обертання проти годинникової стрілки.

Якщо важіль реверсивного перемикача знаходиться в нейтральному положенні, на курок вимикача можна натиснути.

## ОБМЕЖЕННЯ ОБЕРТАЛЬНОГО МОМЕНТУ



1. Кільце зміни режиму 2. Кільце регулювання  
3. Вказівник


Момент затягування можна вибрати з 16 положень, повертаючи регулювальне кільце. Зіставте шкалу зі стрілкою на корпусі інструменту. Мінімальний момент затягування можна отримати за значення 1, а максимальний за маркування **1**. Муфта буде прослизати з різним рівнем обертального моменту за встановленого значення від 1 до 15. Муфта не працює в разі встановлення маркування **1**.

Перед початком роботи вставте пробний гвинт в матеріал або шматок дублюючого матеріалу, щоб визначити, який рівень обертального моменту необхідний для конкретного застосування.

## ВИКОРИСТАННЯ

**⚠ Увага!** Перед виконанням будь-яких робіт з інструментом переконайтесь, що інструмент вимкнено, а батарею вийнято з нього

## ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ СВЕРДЛА / БИТИ



1. Кільце регулювання крутного моменту

Поверніть гільзу патрона проти годинникової стрілки, щоб відкрити губки патрона. Вставте свердло в патрон до упору. Поверніть гільзу за годинниковою стрілкою, щоб затягнути патрон. Щоб зняти свердло / биту, поверніть гільзу проти годинникової стрілки.

Щоб зняти биту, поверніть муфту патрона проти годинникової стрілки.

## РОБОТА

**⚠️ Увага! Завжди вставляйте батарею до упору і до фіксації.** В іншому випадку вона може випадково випасти з інструмента, завдавши травму вам або оточуючим. Однією рукою тримайте за рукоятку, а іншою – за нижню частину батареї, щоб контролювати фіксацію.

### Режим загвинчування

**⚠️ Увага! Відрегулюйте регулювальне кільце у відповідності до того рівня обертального моменту, який потрібен для вашої роботи.**

**⚠️ Увага! Переконайтесь, що биту вставлено в головку шурупа, інакше можна пошкодити шуруп і / або биту.**

Помістіть вістря бити в головку гвинта і натисніть на інструмент. Увімкніть інструмент повільно, а потім поступово збільшуйте швидкість. Відпустіть перемикач, як тільки спрацює муфта.

**ПРИМІТКА:** Переконайтесь, що свердло вставлено прямо всередину головки гвинта, інакше гвинт і / або бита можуть бути пошкоджені.

### Свердління

Поверніть регулювальне кільце так, щоб показник був спрямований на маркування . Далі дійте наступним чином.

### Свердління деревини

Під час свердління в дереві найкращі результати досягаються за допомогою свердел по дереву з напрямним гвинтом. Напрямний гвинт полегшує свердління, втягуючи свердло в заготовку.

### Свердління металу

Щоб запобігти зісковзуванню свердла на початку свердління, накерніть в місці свердління. Встановіть свердло в віймі і почніть свердління. У випадку свердління металів використовуйте ріжуче мастило.



Виняток становлять залізо і мідь, які свердляться без змащення.

**⚠️ Увага! Надмірний тиск на інструмент не прискорить свердління.** Надмірний тиск може призвести тільки до пошкодження сверда, зниження продуктивності інструмента і скоротити термін його служби.

**⚠️ Увага! Міцно тримайте інструмент і будьте обережні, коли свердло починає пробиватися крізь заготовку.** На свердло / інструмент під час прориву створюється величезне зусилля.

**⚠️ Увага! Заstryяле свердло можна видалити, встановивши перемикач реверсу на зворотне обертання. Проте інструмент може вирватися, якщо ви не утримуєте його міцно.**

**⚠️ Увага! Завжди закріплюйте невеликі деталі в лещатах або аналогічних притискних пристосуваннях.**


**⚠️ Увага! Якщо інструмент працює безперервно доти, доки акумулятор не розрядиться, дайте інструменту відпочити протягом 15 хвилин, перед тим як приступити до роботи з новим акумулятором.**



# TOTAL

One-Stop Tools Station

total



LI-ION АКУМУЛЯТОРНИЙ  
ЕЛЕКТРОДРИЛЬ

TOTAL TOOLS CO., LIMITED  
ВИРОБЛЕНО В КНР

12V