

SHARP

Важлива
інформація



R-360

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ця інструкція з експлуатації містить важливу інформацію, яку Вам слід уважно прочитати, перш ніж розпочати експлуатацію мікрохвильової печі.

ВАЖЛИВО: Наслідки недотримання вказівок, наведених у цій інструкції з експлуатації, а також модифікація печі з метою її експлуатації з відчиненими дверцятами, можуть бути небезпечними для здоров'я.

900 Вт (IEC 60705)

УКРАЇНСЬКА



Увага! Ваш прилад марковано такою позначкою. Це означає, що відходи електричного й електронного обладнання не можна змішувати зі звичайним побутовим сміттям. Існує окрема система приймання й утилізації цих виробів.

А. Інформація щодо утилізації для користувачів (приватних домогосподарств)

1. У Європейському Союзі

Увага: Будь ласка, не викидайте цей прилад у звичайний смітник! Відходи електричного й електронного обладнання підлягають окремій утилізації, і згідно з законодавством, їх має бути належним чином оброблено, утилізовано й перероблено.

Країнами-членами ЄС встановлено, що приватні домогосподарства у країнах ЄС можуть безкоштовно здавати електричне чи електронне обладнання, що вийшло з ладу, до спеціалізованих приймальних пунктів*.

У деяких країнах* місцеві підприємства торгівлі також можуть безкоштовно приймати старі вироби в осіб, які купують нові аналогічні вироби.

*) Щоб отримати більше інформації, зверніться до місцевих органів влади.

Батареї чи акумулятори, якими було оснащено електричне чи електронне обладнання, що вийшло з ладу, також підлягають окремій утилізації згідно з вимогами місцевих органів влади.

Дотримуючись правил утилізації цього виробу, Ви допомагаєте забезпечити його належну обробку, утилізацію та переробку, що дозволяє запобігти можливому негативному впливу на довкілля та здоров'я людей, пов'язаному з неналежною утилізацією сміття.

2. В інших країнах за межами ЄС

Якщо Ви бажаєте позбутися цього виробу, зверніться до місцевих органів влади й дізнайтеся про правильний спосіб утилізації.

Для Швейцарії: Електричне чи електронне обладнання, що вийшло з ладу, можна безкоштовно повернути продавцю, навіть якщо Ви не збираєтесь придбати новий виріб. Список інших приймальних пунктів наведено на домашній сторінці www.swico.ch або www.sens.ch.

В. Інформація щодо утилізації для комерційних користувачів

1. У Європейському Союзі

Якщо Ви хочете позбутися продукту, що використовувався з комерційною метою:

Зверніться до дилера SHARP у вашому місті й отримайте інформацію щодо повернення приладів. Ви можете зазнати певних витрат, що пов'язані зі здаванням та переробкою виробу. Продукти невеликого розміру (й у невеликій кількості) можна здати в місцевих пунктах прийому. Для Іспанії: Для повернення виробів, що вийшли з експлуатації, зверніться до відповідної установи зі збору відходів або до місцевих органів влади.

2. В інших країнах за межами ЄС

Якщо Ви бажаєте позбутися цього виробу, зверніться до місцевих органів влади й дізнайтеся про належні способи утилізації.

ПРИНЦИП ДІЇ МІКРОХВИЛЬНОЇ ПЕЧІ




Мікрохвилі - це енергетичні коливання, подібні на ті, що використовуються для телевізійних та радіосигналів.

Електрична енергія перетворюється на мікрохвильову й спрямовується у внутрішню камеру печі за допомогою хвилеводу. Після цього мікрохвильову енергію рівномірно розподіляє по всій камері пристрій розподілу мікрохвиль.

Мікрохвилі не проникають крізь метал, саме тому камеру печі виготовлено з металу, а на дверцятах встановлено дрібну металеву сітку.

Під час приготування мікрохвилі хаотично відбиваються від стінок камери печі.



Мікрохвилі проникають крізь певні матеріали, наприклад, скло та пластик, й нагрівають їжу. (Див. розділ «Придатний посуд» на сторінці UA-23).

Вода, цукор та жир, що містяться у їжі, поглинають мікрохвилі, що спричиняє їхню вібрацію. Страва розігрівається внаслідок виникнення тертя, як зігріваються Ваші руки, коли Ви трете їх одна об одну.

Спочатку нагрівається зовнішня поверхня страви, потім тепло проникає всередину завдяки процесу теплообміну, як це відбувається під час приготування у звичайній духовці. Для забезпечення рівномірного нагрівання необхідно перевертати, перекладати або ж перемішувати страву.

Закінчивши приготування, піч автоматично припиняє генерування мікрохвиль. Після приготування страва має трохи постояти, щоб тепло рівномірно розподілилося у ній.

ПРИМІТКА:

У цій моделі замість поворотного столу використовується пласке скляне деко. Пласке скляне деко приклеєне до дна камери, воно не обертається, як поворотний стіл. Продукти слід просто покласти на пласке скляне деко.



ЗМІСТ

Інструкція з експлуатації

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЛЕЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ	1
ПРИНЦИП ДІЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ	2
ЗМІСТ	3
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
ПІЧ	4
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ	5
ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	6-13
ВСТАНОВЛЕННЯ	14-15
ПЕРШ НІЖ РОЗПОЧАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЮ	16
НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА	16
ФУНКЦІЇ КУХОННОГО ТАЙМЕРА	16-17
РІВНІ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ	17
РУЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ	18
ГОТУВАННЯ СТРАВ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ	18-19
ІНШІ ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ	19
ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ	20
ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ	20
ФУНКЦІЯ АВТОМЕНЮ	21
ТАБЛИЦЯ АВТОМЕНЮ	21-22
ПОСУД, ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПЕЧІ	23
ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ	24
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	25-26
ВИКЛИК СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ	І

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Назва моделі:	R-360
Напруга джерела змінного струму	: 230-240 В, 50 Гц, однофазна
Споживана потужність: Мікрохвилі	: 1400 Вт
Вихідна потужність: Мікрохвилі	: 900 Вт (IEC 60705)
Режим «Вимкнено» (режим економії енергії)	: менше 1,0 Вт
Частота мікрохвиль:	: 2450 МГц* (група 2, клас В)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)** мм	: 489 x 288 x 351
Розміри камери (Ш x В x Г)***, мм	: 340 x 197 x 338
Місткість печі	: 23 літрів ***
Скляне деко (Ш) x (Г), мм	: 262 x 262
Маса	: прибіл. 13,6 кг
Лампочка освітлення печі	: 20 Вт, 230 В~


* Цей виріб відповідає вимогам Європейського стандарту EN55011. Згідно з цим стандартом, цей виріб належить до обладнання групи 2, класу В. Належність до групи 2 означає, що для теплової обробки їжі цей прилад у нормальному режимі роботи генерує радіочастотну енергію у формі електромагнітного випромінювання. Належність до класу В означає, що цей прилад придатний до використання в домашньому господарстві.

** Глибину зазначено без урахування висоти ручки дверцят.

*** Внутрішню місткість розраховано шляхом вимірювання максимальної ширини, глибини й висоти. Фактична місткість для закладення їжі є меншою за розрахункову.


У МЕЖАХ ПОЛІТИКИ ПОСТІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗМІНЮВАТИ КОНСТРУКЦІЮ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ.

ПІЧ




ПІЧ

1. Ручка відчинення дверцят
2. Лампочка печі
3. Петлі дверцят
4. Защіпки безпеки дверцят
5. Дверцята
6. Ущільнювачі дверцят та ізолюючі поверхні
7. Скляне пласке деко
8. Внутрішня камера печі
9. Контрольна панель
10. Шнур живлення
11. Зовнішній корпус





ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



1.ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ та ІНДИКАТОРИ



Індикатор МІКРОХВИЛЬ



Індикатор ТАЙМЕРА ЗАТРИМКИ



Індикатор КУХОННОГО ТАЙМЕРА



Індикатор РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ



Індикатор РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ



Індикатор ЗАХИСТУ ВІД ДІТЕЙ

2.ІНДИКАТОРИ АВТОМЕНЮ



НАПОЇ



КАРТОПЛЯ В ЛУШПИННІ



ОВОЧІ



ПІЦА



РИС



СУП

3.ЦИФРОВІ КНОПКИ

4.Кнопки АВТОМЕНЮ

5.Кнопка АВТОМЕНЮ А1, а також

кнопка ЗБІЛЬШЕННЯ МАСИ

6.Кнопка РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

7.Кнопка РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

8.Кнопка КУХОННИЙ ТАЙМЕР/ НАЛАШТУВАТИ ГОДИННИК

9.Кнопка СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ

10.Кнопка АВТОМЕНЮ А2, а також

кнопка ЗМЕНШЕННЯ МАСИ

11.Кнопка РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

12.Кнопка ТАЙМЕР ЗАТРИМКИ

13.Кнопка СТОП/ОЧИЩЕННЯ

**УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ**

1. Цю піч призначено лише для використання на високих кухонних столах. Можливість її вмонтування в якийсь з елементів кухонного обладнання не передбачено. Не ставте піч у шафу.
2. Під час приготування дверцята печі можуть нагріватися. Встановіть піч таким чином, щоб її днище знаходилося на відстані не менше 85 см від підлоги. Щоб уникнути опіків у дітей, не дозволяйте їм наближатися до дверцят печі.
3. **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Не торкайтесь до дека одразу після приготування їжі — воно може бути гарячим.
4. Залиште над піччю вільний простір не менше 30 см.
5. Користуватись апаратом можуть діти віком від 8 років, особи з погіршеними фізичними, чуттєвими чи розумовими здібностями, або люди, яким бракує знань чи досвіду, за умови, якщо хтось наглядає за ними, пояснює небезпеки, пов'язані з використанням апарату, і навчає користуватись ним у безпечний спосіб. Не дозволяйте дітям гратися з апаратом. Діти старші 8 років можуть здійснювати догляд і поточне обслуговування апарату, тільки коли перебувають під наглядом.
6. Апарат і шнур живлення слід встановлювати в місці, недоступному для дітей віком молодше 8 років.
7. **УВАГА!** Користуватися піччю без нагляду дозволяється тільки дітям, які ознайомилися з відповідними інструкціями, здатні користуватися піччю з дотриманням правил безпеки й розуміють, з якими небезпеками пов'язане неправильне використання.
8. **УВАГА!** Під час роботи відкриті частини можуть нагріватися до високої температури. Дітей не слід допускати до апарату.
9. **УВАГА!** У разі пошкодження дверцят або ущільнювачів експлуатація печі можлива лише після ремонту,



ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

проведеного компетентною особою.

10. **УВАГА!** Забороняється самостійне налаштування, ремонт або модифікація печі. З міркувань безпеки будь-які роботи, пов'язані з обслуговуванням чи ремонтом печі зі зніманням кришки, що забезпечує захист від випромінювання мікрохвильової енергії, має виконувати лише компетентна особа.
11. Пошкоджений шнур живлення необхідно замінити на спеціальний. Заміну має виконати уповноважений агент сервісної служби SHARP.
12. **УВАГА!** Не дозволяється підігрівати рідину та іншу їжу у запечатаній тарі — вона може вибухнути.
13. Підігрівання напоїв у мікрохвильовій печі може супроводжуватися уповільненим виверженим закипанням, тому з посудом з напоями необхідно поводитися дуже обережно.
14. Не готуйте яйця у шкаралупі; також не слід розігрівати в мікрохвильовій печі зварені на круто цілі яйця — вони можуть вибухнути навіть, якщо готування закінчилось. Для приготування чи розігрівання незбовтаних чи незбитих яєць, проколить жовтки й білки, інакше яйця можуть вибухнути. Зніміть шкаралупу й поріжте зварені на круто яйця, перш ніж розігрівати їх у мікрохвильовій печі.
15. Перевірте, чи придатний ваш посуд для використання в печі. Див. сторінку UA-23. Використовуйте в мікрохвильових режимах лише посуд і приладдя, які можна безпечно використовувати в мікрохвильових печах.
16. Щоб уникнути опіків, перед вживанням перемішуйте чи збовтуйте вміст дитячих пляшечок і баночок з дитячим харчуванням, а також перевіряйте його температуру.
17. Дверцята, зовнішній корпус, камера печі, блюда і приладдя під час роботи дуже сильно нагріваються.
18. Слід поводитись обережно, щоб не доторкатися до цих поверхонь. Щоб не обпектися, завжди користуйтеся товстими рукавицями для користування духов-



кою. Перед чищенням слід переконатись у тому, що ці поверхні не є гарячими. Стежте за піччю, нагріваючи продукти у пластикових чи паперових контейнерах — вони можуть загорітися.

19. Якщо з'явиться дим, вимкніть піч або від'єднайте її від мережі та не відчиняйте дверцята, щоб стримати можливе займання.
20. Регулярно очищуйте піч і прибирайте всі залишки продуктів.
21. Недотримання вказівок щодо регулярного очищення печі може спричинити пошкодження її поверхонь, що погано впливає на термін експлуатації апарату й може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.
22. Не застосовуйте для чищення скляної поверхні дверцят агресивні абразивні засоби й гострі металеві шкребки — вони здатні подряпати скло, що може спричинити його розтріскування.
23. Не користуйтеся паровим очищувачем.
24. Див. вказівки з очищення дверних ущільнень, камер і суміжних поверхонь на сторінці UA-24.
25. Цей прилад призначений для використання в побутових та інших аналогічних умовах, наприклад:
 - персоналом магазинів, офісів та інших підприємств на спеціалізованих кухнях;
 - клієнтами готелів, мотелів та інших житлових закладів;
 - у житлових будинках на фермах;
 - у готелях типу "нічліг і сніданок".
26. **УВАГА!** Під час користування апарат і його відкриті частини нагріваються до високої температури. Необхідно бути обережним, щоб не доторкатися до нагрівних елементів. Дітей віком до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом, не слід допускати до апарату.
27. Під час користування апаратом необхідно бути обережним, щоб не доторкатися до нагрівних елементів, розміщених усередині печі.
28. Під час роботи відкриті частини можуть нагріватися до



ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

високої температури. Дітей не слід допускати до апарату.

Запобігання виникненню пожежі

- 1. Не залишайте мікрохвильову піч без нагляду під час роботи. Встановлення занадто високої потужності чи занадто довгого часу приготування може стати причиною перегрівання печі, яке може спричинити пожежу.**
2. Забезпечте вільний доступ до електричної розетки, щоб у разі екстреної необхідності з легкістю вимкнути прилад.
3. Живлення апарату має здійснюватися змінною напругою 230 В, частотою 50 Гц.
4. Для живлення апарату має використовуватись окрема розетка.
5. Не розміщуйте піч у місцях, де виділяється тепло, наприклад, поруч зі звичайною духовкою.
6. Не встановлюйте піч у місцях з підвищеним рівнем вологості чи в місцях її можливого накопичення.
7. Не зберігайте й не використовуйте піч на дворі.
8. Після використання вимийте кришку хвилеводу, внутрішню камеру печі та поворотний столик. Вони мають бути сухі й чисті. Внаслідок перегрівання накопичений жир може почати виділяти дим чи зайнятися.
9. Не розміщуйте поряд з піччю або її вентиляційними отворами легкозаймисті матеріали.
10. Не перекривайте вентиляційні отвори.
11. Зніміть із їжі та її пакувальних матеріалів усілякі металеві пломби і дротяні стяжки. Виникнення дуги на металевих поверхнях може спричинити займання.
12. Не використовуйте піч для підігрівання олії для глибокого просмажування. Через неможливість контролю за температурою олія може спалахнути.
13. Для приготування попкорну використовуйте лише спеціальний посуд, призначений для застосування в мікрохвильових печах.
14. Не використовуйте піч для зберігання страв чи будь-яких інших предметів.



15. Після вмикання печі перевірте робочі параметри й переконайтеся, що піч працює належним чином.
16. Щоб запобігти перегріванню й займанню, слід уживати особливих заходів безпеки під час приготування страв з високим вмістом цукру чи жиру, наприклад, сосисок, пирогів чи різдвяного пудингу.
17. Див. відповідні поради в інструкції з експлуатації.

Запобігання можливим тілесним ушкодженням

1. УВАГА!

Не використовуйте піч, якщо вона має пошкодження чи несправності. Перед початком експлуатації перевіряйте:

- а) Дверцята: переконайтеся, що дверцята зачиняються надійно, без зміщення й перекосів.
 - б) Завіси й фіксатори дверцят: перевірте їх наявність і справність.
 - в) Ущільнення дверцят і ущільнювальні поверхні: переконайтеся, що їх не пошкоджено.
 - г) Внутрішня поверхня камери печі й поверхня дверцят: переконайтеся у відсутності подряпин.
 - д) Шнур і вилка живлення: переконайтеся у відсутності пошкоджень.
2. Ні в якому разі не використовуйте піч з відчиненими дверцятами й не переробляйте встановлені на них захисні фіксатори.
 3. Не використовуйте піч, якщо між ущільненнями дверцят і ущільнювальними поверхнями є якийсь предмет.
 4. Не допускайте накопичення на ущільненнях дверцят і суміжних деталях жиру чи бруду. Регулярно чистіть піч та усувайте всі залишки продуктів. Дотримуйтеся вказівок, які наведено в розділі «Догляд і чищення» на сторінці UA-24.
 5. Особам, що користуються КАРДІОСТИМУЛЯТОРАМИ, слід проконсультуватися з лікарем чи виробником кардіостимулятора щодо протипоказань стосовно використання мікрохвильових печей.

Запобігання можливим ураженням електричним струмом

1. Ні в якому разі не знімайте зовнішній корпус.



ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2. Не розливайте рідини й не встромляйте нічого в отвори дверних фіксаторів чи у вентиляційні отвори. У разі пролиття рідини негайно вимкніть піч або від'єднайте її від мережі й викличте уповноваженого агента сервісної служби компанії SHARP.
3. Не занурюйте шнур чи вилку живлення у воду чи будь-яку іншу рідину.
4. Не допускайте звисання шнура живлення з краю столу чи робочої поверхні.
5. Не допускайте доторкання шнура живлення до нагрітих поверхонь, зокрема до задньої стінки печі.
6. Не намагайтеся самостійно замінити лампочку в печі й не дозволяйте робити це нікому, окрім уповноваженого компанією SHARP електрика. Якщо лампочка освітлення печі не працює, зверніться до дилера чи уповноваженого агента сервісної служби SHARP.

Запобігання можливому вибуху й раптовому закипанню:

1. Не використовуйте герметичну тару. Перед застосуванням зніміть пломби й кришки. Герметична тара може вибухнути внаслідок зростання тиску навіть після вимкнення печі.
2. Будьте обережні під час підігрівання рідини в мікрохвильовій печі. Використовуйте тару з широкою горловиною, щоб бульбашки могли виходити.

Ні в якому разі не підігрівайте рідину в посуді з вузькою горловиною, наприклад, у дитячих пляшечках, оскільки це може стати причиною викиду вмісту після підігрівання й спричинити опіки.

Запобігання раптовому викиду киплячої рідини й можливим опікам:

1. Не перевищуйте рекомендований час приготування.
2. Збовтуйте рідину перед підігріванням чи повторним підігріванням.
3. Під час повторного підігрівання бажано занурити в рідину скляну паличку чи подібний предмет (не металевий).
4. Підігрівши рідину, залишайте її в печі щонаймен-



ше на 20 секунд, щоб уникнути уповільненого виверженого закипання.

3. Проколюйте шкірку таких продуктів, як картопля, сосиски і фрукти перед приготуванням, інакше вони можуть вибухнути.

Запобігання можливим опікам

1. Щоб не обпектися, виймаючи страви з печі, користуйтеся спеціальною ручкою чи рукавичками.
2. Відкриваючи тару, посуд для приготування попкорну, рукави для запікання тощо, тримайте їжу якнайдалі від обличчя, щоб уникнути парових опіків і викидів кип'ятку.
3. **Щоб уникнути опіків, завжди визначайте температуру їжі й перемішуйте її, перш ніж подавати до столу, звертаючи особливу увагу на температуру їжі й напоїв, призначених дітям і літнім людям. Судити про температуру їжі чи напою за температурою посуду не можна — завжди перевіряйте температуру продуктів.**
4. Відчиняючи дверцята печі, завжди ставайте подалі, щоб не обпектися парою та жаром, що виходить назовні.
5. Після підігрівання розрізуйте фаршировані запечені страви, щоб випустити пару й уникнути опіків.

Запобігання неправильному використанню дітьми

1. Не спирайтесь і не хапайтеся за дверцята.
2. Необхідно ознайомити дітей з усіма важливими правилами безпеки: користуватися ручками для посуду, обережно знімати шкірку з продуктів, звертати особливу увагу на пакувальні матеріали (наприклад, матеріали, здатні до саморозігріву), призначені для збереження свіжості продуктів, оскільки вони можуть бути дуже гарячими.

Інші застереження

1. Не намагайтеся якимось чином модифікувати піч.
2. Не пересувайте піч під час експлуатації.
3. Ця піч призначена для приготування страв удома, і нею можна користуватися лише для приготування



ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

страв. Вона не придатна для комерційного чи лабораторного застосування.

Надійне користування піччю й уникнення пошкоджень

1. Ніколи не використовуйте порожню піч, окрім випадків, коли це рекомендовано інструкцією з експлуатації. Це може спричинити її пошкодження.
2. Використовуючи блюдо для обсмажування чи матеріали, що самонагріваються, завжди підкладайте під них термостійкий теплоізоляційний матеріал, наприклад, порцелянову тарілку, щоб запобігти пошкодженню поворотного столика чи роликової підставки внаслідок теплового напруження. Не перевищуйте час попереднього розігрівання, зазначений у рецепті до страви.
3. Не користуйтеся металевим приладдям, яке відбиває мікрохвилі й може спричинити утворення електричної дуги. Користуйтеся тільки поворотним столиком і підставкою, які призначені для використання в цій печі. Не користуйтеся піччю без поворотного столика.
4. Під час експлуатації печі не кладіть на зовнішній корпус печі жодні предмети.

ПРИМІТКА:

За наявності питань щодо способу підключення печі, зверніться до вповноваженого кваліфікованого електрика. Ні виробник, ні продавець не може взяти на себе яку-небудь відповідальність за пошкодження печі чи травми, отримані внаслідок недотримання порядку електричного підключення. На стінках печі й біля дверних ущільнень і ущільнювальних поверхонь можуть утворюватись краплі води. Це нормальне явище, яке не вказує на витік або несправність мікрохвильової печі.


ВБУДОВАНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

У цій печі немає вбудованого набору інструментів.

Ця піч призначена тільки для використання на кухонній робочій поверхні.



1. Вийміть усі пакувальні матеріали з камери печі й повністю зніміть захисну плівку, якою вкрито поверхню корпусу мікрохвильової печі. Уважно огляньте мікрохвильову піч на наявність ознак пошкоджень.
2. Встановлюйте піч на надійну горизонтальну поверхню, міцність якої дозволить витримати вагу печі разом з найважчим предметом, який можна в ній нагрівати. Не ставте піч у шафу.
3. Виберіть горизонтальну поверхню, місця на якій достатньо для дотримання необхідного простору навколо вхідних і (або) вихідних вентиляційних отворів. Задньою стінкою апарат можна поставити до стіни.
 - Відстань між піччю й будь-якою суміжною стіною має становити не менше ніж 20 см.
 - Висота вільного простору над піччю має становити не менше ніж 30 см.
 - Не знімайте ніжки з днища печі.
 - Перекривання вхідних і (або) вихідних отворів може спричинити пошкодження печі.
 - Розташуйте піч якомога далі від радіо- та телевізійних приймачів. Користування мікрохвильовою піччю може спричинити завади у прийманні радіо- та телевізійного сигналу.



4. Під час приготування дверцята печі можуть нагріватися. Встановіть піч таким чином, щоб її днище знаходилося на відстані не менше 85 см від підлоги. Щоб уникнути опіків у дітей, не дозволяйте їм наблизитися до дверцят печі.
5. Надійно вставте вилку печі до стандартної заземленої побутової електророзетки.



ВСТАНОВЛЕННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не ставте піч біля джерел тепла, вологи чи у вологих місцях (наприклад, біля звичайної плити) або біля займистих матеріалів (наприклад, штор).

Не перекривайте вентиляційні отвори.

Не ставте на піч жодні предмети.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ


- Не допускайте потрапляння води на шнур чи вилку живлення.
- Надійно вставте вилку в розетку.
- Не підключайте до тієї ж розетки через перехідники інші електроприлади.
- Щоб уникнути небезпеки, заміну шнура живлення в разі пошкодження має здійснити вповноважене компанією Sharp підприємство з обслуговування чи особа аналогічної кваліфікації.
- Виймаючи вилку з розетки, завжди тримайте вилку за її корпус, а не за шнур; інакше можна пошкодити шнур живлення та з'єднання всередині вилки.
- Якщо піч оснащено вилкою з можливістю заміни, то в разі її невідповідності розеткам домашньої електромережі вилку слід належним чином замінити (не відрізати).
- Якщо піч оснащено незмінною вилкою, то в разі її невідповідності розеткам домашньої електромережі вилку слід зрізати.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ЦЕЙ АПАРАТ МАЄ БУТИ ЗА-ЗЕМЛЕНО.

ПЕРШ НІЖ РОЗПОЧАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЮ






Увімкніть піч. На дисплеї з'явиться час «1:00», і «» піч видасть одноразовий звуковий сигнал.

Ця модель має функцію годинника, а в режимі очікування споживає менш як 1,0 Вт. Порядок налаштування годинника описано нижче.

НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА



Піч має цифровий годинник, який можна налаштувати для показування часу у 24-годинному чи 12-годинному форматі під час перебування печі в режимі очікування.

1. Натисніть кнопку **КУХОННИЙ ТАЙМЕР/НАЛАШТУВАТИ ГОДИННИК** один раз протягом 3 секунд. На дисплеї з'явиться напис «Hr 24», і засвітиться індикатор «».
2. Натисніть кнопку **КУХОННИЙ ТАЙМЕР/НАЛАШТУВАТИ ГОДИННИК** двічі. На дисплеї з'явиться напис «Hr 12», і засвітиться індикатор «».
3. Вибравши формат показування часу, натисніть цифрові кнопки «**10Min**» (10 хв.), «**1Min**» (1 хв.), «**10Sec**» (10 сек.) для введення часу годинника.
4. Натисніть кнопку **КУХОННИЙ ТАЙМЕР/НАЛАШТУВАТИ ГОДИННИК** один раз, щоб запустити годинник. На дисплеї почне блимати символ цифрового часу (двокрапка), а індикатор годинника «» зникне.

ПРИМІТКИ:

- Якщо під час налаштування годинника натиснути кнопку **СТОП/ОЧИЩЕННЯ**, піч повернеться до попередніх параметрів.
- У разі відновлення напруги після перебою живлення на дисплеї мікрохвильової печі блиматимуть цифри «1:00». Якщо це трапиться під час приготування, задану програму буде скасовано.


ФУНКЦІЇ КУХОННОГО ТАЙМЕРА



Функцією кухонного таймера можна користуватися для відрхунку часу операцій, не пов'язаних з роботою мікрохвильової печі, наприклад, часу кип'ятіння яєць на звичайній плиті або приготування (розморожування) якихось продуктів.

Наприклад:

Щоб встановити таймер на 5 хвилин.

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1. Натисніть кнопку КУХОННИЙ ТАЙМЕР/НАЛАШТУВАТИ ГОДИННИК один раз. Почне блимати значок «:», і засвітиться індикатор «  ». | 2. Натискаючи цифрові кнопки « 10Min » (10 хв.), « 1Min » (1 хв.), « 10Sec » (10 сек.), введіть час. | 3. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ , щоб запустити таймер. | 4. Подивіться на дисплей. (На дисплеї показуватиметься зворотний відлік від запрограмованого часу та блиматиме індикатор.) |
|--|---|--|--|

Коли таймер дійде до нуля (0:00), прозвучить одноразовий звуковий сигнал, а на рідкокристалічному дисплеї з'явиться час доби.

Максимальний час, який можна ввести, становить 99 хвилин 50 секунд. У режимі кухонного таймера встановлений час показуватиметься протягом 5 секунд.



ФУНКЦІЇ КУХОННОГО ТАЙМЕРА

Щоб скасувати функцію кухонного таймера, можна протягом 5 секунд натиснути кнопку **СТОП/ОЧИЩЕННЯ**.

ПРИМІТКА: Функцію **КУХОННИЙ ТАЙМЕР** не можна користуватися під час приготування їжі.



РІВНІ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ

Піч має 6 рівнів потужності. Щоб обрати рівень потужності, дотримуйтеся інструкцій, наведених нижче.

Встановлення рівня потужності	Показання на світлодіодному дисплеї	Потужність мікрохвиль
<ul style="list-style-type: none"> Натисніть кнопку РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ один раз, на дисплеї з'явиться напис «P 100» і засвітиться індикатор . 		ВИСОКА = 100 %
<ul style="list-style-type: none"> Щоб змінити рівень потужності, натискайте кнопку РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ до появи на дисплеї потрібного значення. 		ПОМІРНО ВИСОКА = 80 %
<ul style="list-style-type: none"> Натискаючи цифрові кнопки «10Min» (10 хв.), «1Min» (1 хв.), «10Sec» (10 сек.), введіть час приготування й натисніть кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ, щоб запустити піч. 		СЕРЕДНЯ = 60 %
<ul style="list-style-type: none"> Щоб перевірити рівень потужності під час приготування, натисніть кнопку РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ, на дисплеї протягом 4 секунд показуватиметься поточний рівень потужності. Піч продовжуватиме зворотній відлік, хоча на дисплеї показуватиметься рівень потужності. 		ПОМІРНО НИЗЬКА = 40 %
<ul style="list-style-type: none"> У режимі очікування натискайте просто цифрові кнопки «10Min» (10 хв.), «1Min» (1 хв.), «10Sec» (10 сек.); рівень потужності за замовчуванням становитиме P100. 		НИЗЬКА = 20 %
		0 %

У більшості випадків рекомендовано використовувати такі рівні потужності:

P100 - використовується для швидкого приготування чи розігрівання, наприклад, запіканок, гарячих напоїв, овочів тощо.

P80 - використовується для тривалішого приготування продуктів щільної консистенції, як-от смаженого м'яса, м'ясного хліба та готових страв у тарілках, а також ніжних страв, наприклад, бісквітних тістечок. У цьому режимі зниженої потужності їжа готується рівномірно без пересмажування з боків.

P60 - для продуктів щільної консистенції, що вимагають тривалого приготування, коли готуються традиційним способом, наприклад, для яловичини з макаронами. Рекомендується використовувати цей режим, щоб м'ясо було ніжним.

P40 - функція розморожування) для розморожування, оберіть цей режим для рівномірного розморожування страви. Цей режим також ідеально годиться для повільного варіння рису, макаронних виробів, пельменів та приготування заварного крему.

P20 - використовується для повільного розморожування, наприклад, кремових тортів чи випічки.

P00 - використовується для охолодження камери.

РУЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ



Відчинення дверцят:

Щоб відчинити дверцята, потягніть за ручку.

Запуск печі:

Залежно від виду продуктів і потрібного кінцевого результату, покладіть продукти у придатну тару і поставте її на деко або ж покладіть продукти просто на нього. Вибравши потрібний режим приготування, зачиніть дверцята й натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**. Якщо задати програму приготування, але не натиснути кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ** протягом 20 секунд, налаштування буде скасовано.

Кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ** необхідно натиснути, якщо протягом приготування було відчинено дверцята. Натискання кнопки супроводжується одноразовим звуковим сигналом; у разі невдалого натискання звукового сигналу не буде.

Кнопку **СТОП/ОЧИЩЕННЯ** слід натискати, щоб:

1. виправити помилку під час програмування;
2. на деякий час зупинити піч під час приготування;
3. скасувати програму під час приготування — для цього натисніть кнопку **СТОП/ОЧИЩЕННЯ** двічі;
4. увімкнути чи вимкнути функцію захисту від дітей (див. сторінку UA-19).

ГОТУВАННЯ СТРАВ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ



Ви можете запрограмувати свою піч на час приготування до 99 хвилин і 50 секунд (99:50).

Одиниця введення часу приготування (розморожування) змінюється від 10 секунд до 10 хвилин.

Вона визначається загальною тривалістю приготування (розморожування) згідно з таблицею.

Час приготування	Одиниця збільшення
0-1 хвилина	10 секунд
1-10 хвилин	1 хвилина
10-90 хвилин	10 хвилин

ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗМОРОЖУВАННЯ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ

- Введіть час приготування та готуйте чи розморожуйте продукти, застосовуючи рівні потужності від P20 до P100 (див. сторінку UA-17).
- По можливості, 2 – 3 рази протягом приготування перемішуйте чи перевертайте страву.
- Закінчивши приготування, накрийте страву й дайте їй постояти згідно з рекомендаціями.
- Закінчивши розморожування, загорніть страву у фольгу й залиште до повного розморожування.

Наприклад:

Щоб обрати час приготування 2 хвилини і 30 секунд і встановити рівень потужності P80 (80%).

1. Натисніть кнопку **РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ**. На дисплеї з'явиться напис «P100».
2. Натиснувши кнопку **РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ**, виберіть рівень потужності P80.
3. Натискаючи цифрові кнопки «10Min» (10 хв.), «1Min» (1 хв.), «10Sec» (10 сек.), введіть час приготування.
4. Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**, щоб розпочати приготування. (На дисплеї показуватиметься зворотний відлік встановленого часу приготування).





ГОТУВАННЯ СТРАВ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

ПРИМІТКА:

- Після запуску печі загориться лампочка освітлення.
- Якщо під час приготування дверцята печі буде відчинено, щоб перемішати чи перевернути страву, час приготування, що показується на дисплеї, автоматично зупиниться. Зворотний відлік часу приготування чи розморожування відновиться після зачинення дверцят і натиснення кнопки **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**.
- Після приготування (розморожування) на дисплеї з'явиться напис «End». Відчиніть і зачиніть дверцята чи натисніть будь-яку кнопку — на дисплеї знову з'явиться час доби, якщо годинник було налаштовано.
- Якщо під час приготування знадобиться дізнатися, на якому рівні потужності працює піч, натисніть кнопку **РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ**. На дисплеї протягом 3 секунд буде показано рівень потужності.



ІНШІ ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ

1. ТАЙМЕР ЗАТРИМКИ

Ця функція дозволяє встановити програму, згідно з якою мікрохвильова піч автоматично почне працювати пізніше.

- У режимі очікування задайте потрібну програму приготування.
- Натисніть кнопку **ТАЙМЕР ЗАТРИМКИ** один раз. На екрані з'явиться час доби, і завітяться індикатор таймера затримки.
- Натискаючи кнопки «**10Min**» (10 хв.), «**1Min**» (1 хв.), «**10Sec**» (10 сек.), встановіть час, коли потрібно запустити програму.
- Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**; коли годинник досягне заданого часу, піч автоматично почне виконання встановленої програми.

ПРИМІТКА:

- У режимі таймера затримки натисніть кнопку **ТАЙМЕР ЗАТРИМКИ** один раз — на дисплеї на 5 секунд з'явиться заданий час приготування. Скасувати функцію таймера затримки можна, натиснувши кнопку **СТОП/ОЧИЩЕННЯ**.
- Функцією таймера затримки не можна користуватися для швидкого старту, розморожування за часом чи за масою.

2. ШВИДКИЙ СТАРТ

Прямий запуск


Приготування на рівні потужності P100 можна почати одразу, натиснувши кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**. Процес приготування розпочнеться негайно, й кожне натиснення кнопки збільшуватиме час приготування на 30 секунд.

ПРИМІТКА: Ви можете подовжувати час приготування до 10 хвилин.

3. ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ДІТЕЙ

Використовується для запобігання використанню дітьми без нагляду дорослих.

а. Щоб увімкнути ФУНКЦІЮ ЗАХИСТУ ВІД ДІТЕЙ:

У режимі очікування натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку **СТОП/ОЧИЩЕННЯ**. Довгий звуковий сигнал позначить перехід у стан блокування від дітей, а разом із поточним часом світитиметься індикатор .



б. Щоб вимкнути ФУНКЦІЮ ЗАХИСТУ ВІД ДІТЕЙ:

У режимі очікування натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку **СТОП/ОЧИЩЕННЯ**. Довгий звуковий сигнал позначить припинення блокування.

ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ



РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Таймер і рівні потужності мікрохвильової печі запрограмовано таким чином, щоб у ній легко було розморозити свинину, яловичину й курятину.

У цьому режимі можна задати масу в межах від 100 г до 1800 г із кроком 100 г.

У наступному прикладі пояснено, як користуватися цими функціями.

Наприклад: Розморозування 1,2 кг м'яса в режимі **РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ**.

Покладіть м'ясо у відкриту тарілку чи на решітку для розморозування та поставте на скляне деко.

1. Натисніть кнопку **РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ** один раз.
2. Встановіть бажану вагу, натискаючи кнопку **РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ**, доки на дисплеї не з'явиться наступне:
3. Щоб почати розморозування, натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**. (На дисплеї буде показано зворотний відлік встановленого часу розморозування.)



ПРИМІТКА:

- Перед заморожуванням перевірте, чи продукти свіжі та якісні.
 - За необхідності накрийте деякі ділянки м'яса чи птиці невеличкими шматочками алюмінієвої фольги. Це попередить нагрівання цих ділянок під час розморозування. Стежте за тим, щоб фольга не торкалася стінок печі.
 - М'ясу продуктів заокруглюють у бік збільшення з точністю до 100 г, наприклад, 650 г заокруглюють до 700 г.
 - Коли пройде половина часу розморозування, пічка призупинить роботу і подасть звуковий сигнал, щоб нагадати про необхідність перевернути продукти з метою забезпечення рівномірного розморозування.
- Зробивши це, натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**, щоб продовжити розморозування.

ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ



РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

Використовуючи цей режим, можна швидко розморозити страву, обравши час розморозування відповідно до її типу. У наступному прикладі детально роз'яснено спосіб використання цієї функції. Діапазон часу від 0:10 до 99:50.

Приклад: розморозення продуктів протягом 10 хвилин.

1. Натисніть кнопку **РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ**.
2. Введіть час приготування, натискаючи кнопки «10Min» (10 хв.), «1Min» (1 хв.) й «10Sec» (10 сек.), аж доки на дисплеї не з'явиться «10:00».
3. Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**, щоб розпочалося розморозування. (На дисплеї буде показано зворотний відлік встановленого часу розморозування.)



Зауваження щодо функції розморозування за часом:

- Попередньо встановлений рівень потужності не може бути змінено.
 - Перед заморожуванням перевірте, чи продукт свіжий та якісний.
 - За необхідності накрийте деякі ділянки м'яса чи птиці невеличкими шматочками алюмінієвої фольги. Це попередить нагрівання цих ділянок під час розморозування. Стежте за тим, щоб фольга не торкалася стінок печі.
 - Коли пройде третина часу розморозування, пічка призупинить роботу і подасть звуковий сигнал, щоб нагадати про необхідність перевернути продукти з метою забезпечення рівномірного розморозування.
- Зробивши це, натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**, щоб продовжити розморозування.



ФУНКЦІЯ АВТОМЕНЮ

Програми **АВТОМЕНЮ** автоматично розраховують належний режим та час приготування їжі (див. сторінки UA-21, UA-22). Нижче наведено детальне роз'яснення використання цієї функції.







Приклад: приготування 0,3 кг рису в режимі автоматичного приготування «РИС».

1. Натисніть один раз кнопку **РИС**, щоб вибрати потрібне автоменю.
2. Продовжуйте натискати кнопку **РИС**, доки на дисплеї не з'явиться потрібна маса.
3. Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**, щоб почати приготування.








ПРИМІТКА:

- Щоб увійти в додаткові програми автоменю (таблиця автоменю на сторінках UA-21, UA-22), натисніть кнопку  . Виберіть потрібну масу, натиснувши кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ** та  . Натисніть кнопку **СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ**, щоб розпочати приготування.
- Страви більшої чи меншої маси, ніж наведено в таблиці **АВТОМЕНЮ** на сторінках UA-21, UA-22, готуйте в ручному режимі.



ТАБЛИЦЯ АВТОМЕНЮ

АВТОМЕНЮ	ДИСПЛЕЙ	МАСА/ПОРЦІЯ	ЧАС ПРИГОТУВАННЯ	РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ
Напої		1 (200 мл)	1:30	P100
		2 (400 мл)	2:40	
		3 (600 мл)	3:50	
Картопля в лущинні		1 (230 г)	6:00	P100
		2 (460 г)	9:00	
		3 (690 г)	13:00	
Овочі		200 г	3:00	P100
		300 г	4:00	
		400 г	5:00	
		500 г	6:00	
		600 г	7:00	
Піца		150 г	0:50	P100
		300 г	1:20	
		450 г	1:50	
Рис		150 г	15:00	30% часу на P100 70% часу на P40
		300 г	20:00	
		450 г	25:00	
		600 г	30:00	

ТАБЛИЦЯ АВТОМЕНЮ




АВТОМЕНЮ	ДИС-ПЛЕЙ	МАСА/ПО-РЦІЯ	ЧАС ПРИГОТУ-ВАННЯ	РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ
Суп		1 миска	2:20	P100
		2 миски	4:00	
		3 миски	5:40	
Автоматич-не підігрі-вання	P-1	200 г	1:30	P100
		300 г	2:00	
		400 г	2:30	
		500 г	3:00	
		600 г	3:30	
		700 г	4:00	
		800 г	4:30	
Попкорн	P-2	100 г	2:30	P100

Важлива інформація про функцію приготування попкорну в мікрохвильовому режимі:

1. Якщо вибрано 100 грамів попкорну, рекомендується перед приготуванням загнути трикутничком кутилки пакету. Див. малюнок справа.



2. Якщо (коли) пакет з попкорном розшириться й не зможе нормально обертатися, натисніть один раз кнопку **СТОП/ОЧИЩЕННЯ** й відкрийте дверцята печі, а тоді виправте положення пакету так, щоб забезпечити добре приготування.





ПОСУД, ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПЕЧІ

Готування чи розморожування продуктів у мікрохвильовій печі відбувається завдяки тому, що мікрохвильова енергія проходить крізь посуд і проникає у продукти. Тому слід використовувати посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі. Рекомендується використовувати круглий чи овальний, а не квадратний чи прямокутний посуд, адже їжа, розташована в кутах, може перегрітися. Користуватися можна посудом, який перелічено нижче.

Посуд	Використання в мікрохвильових печах	Примітки
Алюмінієва фольга Тара з фольги	✓ / ✗	Невеличкі шматочки фольги можна використовувати для захисту страви від перегрівання. Щоб запобігти утворенню іскор, стежте за тим, щоб відстань між фольгою та стінками печі складала не менше 2 см. Не рекомендується використовувати контейнери з фольги, якщо це не передбачено виробником, наприклад, Microfoil®. Чітко дотримуйтеся інструкцій.
Тарелі для обсмажування	✓	Завжди дотримуйтеся інструкцій виробника. Не перевищуйте зазначений час приготування. Будьте дуже обережні, адже такі тарелі сильно нагріваються.
Порцеляна та кераміка	✓ / ✗	Порцеляновий, глиняний, глазурований керамічний посуд, а також посуд з твердої англійської порцеляни зазвичай є придатним, за винятком посуду з металевим оздобленням.
Скляний посуд, наприклад Ругех®	✓	Використовуючи посуд з тонкого скла, будьте дуже обережні, адже в разі раптового нагрівання він може тріснути чи розбитися.
Метал	✗	Не рекомендується використовувати металевий посуд, адже дугові розряди, що утворюються під впливом мікрохвильової енергії, можуть спричинити займання.
Пластик чи полістирол, наприклад, тара з їжею швидкого приготування	✓	Слід використовувати дуже обережно, адже під впливом високих температури деяка тара може деформуватися, розплавитися чи втратити колір.
Плівка з отворами	✓	Не повинна торкатися їжі. Необхідно проколювати, щоб дати можливість парі виходити назовні.
Пакети для заморожування чи рукави для запікання	✓	Необхідно проколювати, щоб дати можливість парі виходити назовні. Переконайтесь у тому, що пакети та рукави придатні до використання в мікрохвильових печах. Не користуйтеся пластиковими чи металевими защіпками, адже вони можуть розплавитися чи спричинити займання внаслідок електродугових розрядів на поверхні металу.
Паперові тарілки чи горнятка й кухонний папір	✓	Використовуються лише для підігрівання чи збирання вологи. Будьте обережні, адже перегрівання може спричинити займання.
Плетений і дерев'яний посуд	✓	Використовуючи ці матеріали, завжди будьте поруч, оскільки їх перегрівання може спричинити загоряння.
Перероблений папір та газети	✗	Можуть містити частинки металу, дуговий розряд на яких може спричинити займання.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Під час підігрівання їжі у пластикових чи паперових контейнерах наглядуйте за пічкою, щоб уникнути можливості займання.



УВАГА! НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ДЕТАЛЕЙ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ КОМЕРЦІЙНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПЕЧЕЙ, ПАРОВІ ОЧИЩУВАЧІ, АБРАЗИВНІ Й АГРЕСИВНІ МИЙНІ ЗАСОБИ, БУДЬ-ЯКІ ЗАСОБИ, ЩО МІСТЯТЬ ГІДРОКСИД НАТРІЮ ЧИ АБРАЗИВНІ ЧАСТИНКИ. РЕГУЛЯРНО ОЧИЩУЙТЕ ПІЧ І ПРИБИРАЙТЕ ВСІ ЗАЛИШКИ ЇЖИ. Стежте за тим, щоб піч була чистою, інакше забруднення можуть спричинити пошкодження поверхонь. Це може зменшити термін експлуатації печі і спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Зовнішня поверхня печі

Зовні піч можна легко вимити водою з милом. Ретельно витріть залишки мила вологою серветкою та витріть зовнішню поверхню печі насухо м'яким рушником.

Панель керування

Щоб вимкнути панель керування, відкрийте дверцята перед чищенням. Чистячи панель керування, будьте обережні. Акуратно протріть панель тканиною, змоченою лише у воді, аж поки на ній не залишиться бруду. Не змочуйте тканину надто сильно. Не користуйтеся жодними хімічними чи абразивними засобами для чищення.

Внутрішня поверхня печі

1. Після кожного використання, доки піч ще тепла, змивайте усі бризки та частинки їжі м'якою вологою серветкою чи губкою. Для чищення сильно забруднених поверхонь можна користуватися м'яким милом, яке потім змивається вологою серветкою до повного видалення усіх залишків. Не знімайте кришку хвилеводу.

2. Стежте, щоб мило й вода не потрапляли в маленькі вентиляційні отвори у стінках печі — це може спричинити її пошкодження.

3. Не використовуйте аерозольні мийні засоби для чищення внутрішніх поверхонь печі. Стежте за тим, щоб кришка хвилеводу завжди була чистою.

Кришка хвилеводу виготовлена з ламкого матеріалу. Будьте дуже обережні під час її очищення (дотримуйтеся інструкцій щодо очищення, які наведено вище).

ПРИМІТКА: Надмірне змочування може пошкодити кришку хвилеводу.

Кришка хвилеводу належить до витратних деталей, і якщо її регулярно не чистити, вона підлягає заміні.

Дверцята

Для видалення всіх забруднень регулярно очищуйте м'якою вологою серветкою обидві сторони дверцят, ущільнення й суміжні деталі. Не застосовуйте для чищення скляної поверхні дверцят агресивні абразивні засоби й гострі металеві шкребки, оскільки вони можуть подряпати скло, що може спричинити його розтріскування.

ПРИМІТКА: Не використовуйте парові очищувачі.

Скляне пласке деко

Для видалення всіх забруднень регулярно очищуйте м'якою вологою серветкою скляне пласке деко, поки воно не дуже гаряче. Для чищення сильно забруднених поверхонь можна користуватися м'яким милом, яке потім змивається вологою серветкою до повного видалення усіх залишків. Не застосовуйте для чищення скляного плаского дека агресивні абразивні засоби й гострі металеві шкребки.

Порада щодо чищення. Чистити піч буде легше, якщо:

покласти половинку лимона в миску, додати 300 мл (1/2 пінти) води й розігрівати на потужності 100% протягом 10–12 хвилин.

Протріть піч начисто м'якою, сухою ганчіркою.



ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо складається враження, що піч не працює належним чином, перед викликом інженера варто самотужки виконати кілька простих перевірок. Це допоможе запобігти зайвому зверненню до сервісної служби через прості несправності.

Виконайте просту перевірку:

Поставте на поворотний стіл пів-горнятка води й зачиніть дверцята.

Запрограмуйте піч на приготування на рівні потужності 100% протягом 1 хвилини.

1. Чи під час приготування світиться лампочка?
2. Чи обертається пристрій розподілу мікрохвиль?
3. Чи працює вентилятор охолодження? (Щоб перевірити це, піднесіть руку над отворами виходу повітря.)
4. Чи прозвучав через 1 хвилину звуковий сигнал?
5. Чи нагрілася вода в горнятку?

Якщо ви дали негативну відповідь на будь-яке з цих запитань, перевірте, чи добре вставлено вилку в розетку й чи не згорів запобіжник. Якщо таким чином причину несправності знайти не вдалося, спробуйте знайти її, користуючись таблицею пошуку несправностей, яку подано далі.

УВАГА! Ні в якому разі не регулюйте, не ремонтуйте і не змінійте конструкцію печі самотужки. Особам, які не мають кваліфікації інженера й не навчені обслуговуванню побутової техніки SHARP, небезпечно виконувати таке обслуговування й ремонт. Це важливо, оскільки для таких робіт може знадобитися знімати захисні екрани, що запобігають поширенню мікрохвильової енергії.

- Ущільнення дверцят запобігає витоку мікрохвильової енергії під час роботи печі, але не є герметичним. Навколо дверцят може бути видно краплі води, крізь шпарини в ущільненні може проникати світло чи тепле повітря. Продукти з високим вмістом вологи можуть випускати пару, яка конденсуватиметься всередині дверцят і крапатиме з печі.
- **Ремонт і зміна конструкції:** Не намагайтеся користуватись піччю, якщо вона не працює належним чином.
- **Зовнішній корпус і доступ до лампи:** Ні в якому разі не знімайте зовнішній корпус. Це дуже небезпечно, оскільки всередині розташовані деталі, які перебувають під високою напругою й до яких ні в якому разі не можна торкатися, оскільки такий дотик може мати смертельні наслідки.
Піч не має кришки доступу до лампи. У разі виходу лампи з ладу не намагайтеся замінити її самотужки, натомість зверніться до дилера або уповноваженого компанією SHARP підприємства з обслуговування.
- **Функція охолодження:** Якщо мікрохвильова піч працювала 2 хвилини чи більше (у будь-якому режимі), то після роботи програми вона здійснює охолодження тривалістю 3 хвилини, протягом якого працює тільки вентилятор. Це не є несправністю; протягом того часу піч не працює, за 3 хвилини вентилятор зупиниться.



ТАБЛИЦЯ ПОШУКУ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ЗАПИТАННЯ	ВІДПОВІДЬ
Навколо дверцят відчувається потік повітря.	Коли піч працює, всередині камери циркулює повітря. Дверцята не зачиняються герметично, тому крізь шпарину може проходити повітря.
У пічці може утворюватись конденсат, який крапатиме з дверцят.	Зазвичай повітря в камері печі має нижчу температуру, ніж продукти, що готуються, тому пара, що утворюється під час приготування, конденсується на поверхнях із нижчою температурою. Кількість пари, що утворюється, залежить від вологовмісту продуктів, які готуються. У деяких продуктах, як-от у картоплі, досить багато вологи. Конденсат, який осідає всередині скла дверцят, випаровується протягом кількох годин.
Спалахи чи дугові електричні розряди в камері під час приготування.	Дугові розряди можуть відбуватися, коли під час приготування до камери наближається металевий предмет. Вони можуть дещо пошкодити поверхню камери, але більшої шкоди печі завдати не здатні.
Електродугові розряди на картоплі.	Обов'язково виколупуйте з картоплі всі «очка»; кладіть картоплю безпосередньо на поворотний стіл чи у термостійку відкриту тарілку чи подібний посуд.
Дисплей світиться, але панель керування не реагує на натискання кнопок.	Перевірте, чи добре зачинено дверцята печі?
Піч готує надто повільно.	Перевірте, чи встановлено достатній рівень потужності?
Піч шумить.	Під час приготування їжі чи розморожування відбувається періодичне ввімкнення й вимкнення мікрохвильової енергії.
Зовнішній корпус гарячий.	Зовнішній корпус може нагріватися до високої температури. Не підпускайте до печі дітей.

SHARP

Vestel UK

London, United Kingdom

www.sharphomeappliances.com/support