

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

LI-ION АКУМУЛЯТОРНА
ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА

TSLI18511



20B

Умови гарантійного обслуговування

1. На гарантійне обслуговування приймається виріб:

1.1. за умови правильного заповнення даного гарантійного талону;

1.2. за відсутності пошкоджень виробу, які могли викликати несправність;

1.3. за умови дотримання Покупцем вимог експлуатаційного документа та використання виробу за призначенням.

2. Перед використанням виробу, Покупець повинен вивчити Інструкцію з користування для даного виробу.

Продавець гарантує використання виробу за призначенням при умові дотримання Покупцем правил користування протягом терміну гарантії, який складає 2 роки від дати продажу виробу Покупцю.

3. Покупець втрачає право на гарантійне обслуговування у наступних випадках:

3.1. неправильне заповнення гарантійного талону;

3.2. пошкодження виробу, внаслідок порушення правил експлуатації, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання, використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, що не передбачені виробником;

3.3. наявність механічних ушкоджень або слідів ударів, тріщин, вм'ятин, деформацій на корпусі, внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжних рукояток, мережевого кабелю, що викликані зовнішнім ударним або будь-яким іншим впливом;

3.4. пошкодження виробу, викликане потрапанням у вентиляційні отвори та проникнення всередину сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, та ін;

3.5. пошкодження пломб або закріплювальних гвинтів;

3.6. самостійне відкриття корпусу, спроба ремонту або внесення змін у виріб сторонніми особами;

3.7. пошкодження виробу, що виникли внаслідок дії високих температур, вогню, стихійними явищами, у тому числі внаслідок дії непереборної сили (пожежа, блискавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі та іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника;

3.8. пошкодження при транспортуванні, недбале поводження з виробом;

3.9. використання виробу в промислових або комерційних цілях, на несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічного так і електричного), що спричинили вихід з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: ротора і статора, веденої і ведучої шестерень редуктора або інших вузлів і деталей.

4. Гарантійні зобов'язання не поширюються на забруднення виробу та його складові частини, на профілактику та чищення внутрішніх частин, витратні матеріали та тестові комплектуючі (елементи живлення, з'єднувальні шнури та ін.) Гарантія також не поширюється на швидкозношувані деталі (щітки до електродвигунів, ущільнювальні кільця, прокладки, клапани, сальники), аксесуари (фільтри, насадки, ножі, щітки та шланги на пилососи та ін.)

5. У гарантійне обслуговування не входить навчання користувача користуванню придбаним обладнанням.







6. Виробник залишає за собою право в будь-який час змінювати характеристики апаратних засобів та програмного забезпечення без додаткового повідомлення.

Докладну інформацію з питань гарантійного обслуговування у Вашому регіоні Ви можете отримати за телефоном гарячої лінії або на сайті: www.totaltools.com.ua. У випадку наявності інших питань, щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру: м. Київ, вул. Гарата Джонса (вул. Сім'ї Хохлових), буд. 8. ФО-П Мішота Б. П, тел. 044-247-67-34 (для мешканців Києва та Київської області), тел. 0 800 609 906 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України).

Строк служби товару складає 3 роки з дати виробництва.

<p>Відривний талон</p> <p>1 <input type="text"/></p> <table border="1"><tr><td>Найменування виробу:</td></tr><tr><td>Модель виробу:</td></tr><tr><td>Серійний номер:</td></tr><tr><td>Дата продажу:</td></tr></table> <p>Печатка магазину</p>	Найменування виробу:	Модель виробу:	Серійний номер:	Дата продажу:	<p>Відривний талон</p> <p>2 <input type="text"/></p> <table border="1"><tr><td>Найменування виробу:</td></tr><tr><td>Модель виробу:</td></tr><tr><td>Серійний номер:</td></tr><tr><td>Дата продажу:</td></tr></table> <p>Печатка магазину</p>	Найменування виробу:	Модель виробу:	Серійний номер:	Дата продажу:
Найменування виробу:									
Модель виробу:									
Серійний номер:									
Дата продажу:									
Найменування виробу:									
Модель виробу:									
Серійний номер:									
Дата продажу:									
<p>Відривний талон</p> <p>3 <input type="text"/></p> <table border="1"><tr><td>Найменування виробу:</td></tr><tr><td>Модель виробу:</td></tr><tr><td>Серійний номер:</td></tr><tr><td>Дата продажу:</td></tr></table> <p>Печатка магазину</p>	Найменування виробу:	Модель виробу:	Серійний номер:	Дата продажу:	<p>Відривний талон</p> <p>4 <input type="text"/></p> <table border="1"><tr><td>Найменування виробу:</td></tr><tr><td>Модель виробу:</td></tr><tr><td>Серійний номер:</td></tr><tr><td>Дата продажу:</td></tr></table> <p>Печатка магазину</p>	Найменування виробу:	Модель виробу:	Серійний номер:	Дата продажу:
Найменування виробу:									
Модель виробу:									
Серійний номер:									
Дата продажу:									
Найменування виробу:									
Модель виробу:									
Серійний номер:									
Дата продажу:									

Символи, що використовуються у цьому посібнику з експлуатації на упаковці й на корпусі інструмента

	Подвійна ізоляція для додаткового захисту
	Прочитайте цей посібник з експлуатації перед використанням інструмента
	Відповідність вимогам Європейського Союзу
	Під час роботи з інструментом використовуйте захисні окуляри, захисні навушники і пилозахисну маску
	Відходи електричних продуктів не слід утилізувати з побутовими відходами. Будь ласка, утилізуйте їх в спеціально відведених місцях.
	Попередження про безпеку. Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані виробником
	Зарядка акумулятора тільки нижче + 40 °C
	ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Утилізуйте непотрібні матеріали замість того, щоб викидати їх як відходи. Усі інструменти, шланги та упаковка повинні бути відсортовані, доставлені до місцевого центру утилізації та утилізовані екологічно безпечним способом.
	Не утилізуйте батарею вогнем
	Бережіть акумулятор від води

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

⚠ Увага! З метою запобігання пожежам, уражень електричним струмом і травм під час роботи з електроінструментами дотримуйтесь перерахованих нижче рекомендацій з техніки безпеки!

1) Безпека на робочому місці:

а) Утримуйте робоче місце в чистоті. Безлад або неосвітлені ділянки робочого місця можуть призвести до нещасних випадків.

б) Не користуйтеся цим приладом у вибухонебезпечному приміщенні, в якому знаходяться горючі рідини, займисті гази або пил. Під час експлуатації, а також під час вмикання та вимикання інструмент виробляє іскри, що може стати причиною загоряння пилу або парів.

с) Під час роботи з приладом не підпускайте дітей та сторонніх осіб близько до вашого робочого місця. Відвернувшись, ви можете втратити контроль над електроінструментом.

2) Електробезпека:

а) Штепсельна вилка приладу повинна відповідати штепсельній розетці. У жодному випадку не змінюйте штепсельну вилку. Не застосовуйте перехідних штекерів для електроінструментів із захисним заземленням. Незмінні штепсельні вилки і відповідні штепсельні розетки знижують ризик ураження електрострумом.

б) Застосовуйте необхідні запобіжні заходи від ураження електричним струмом.

Уникайте контакту корпусу інструмента із заземленими поверхнями, такими як труби, опалення, холодильники.

с) Захищайте прилад від дощу та вологи. Проникнення води в електричний інструмент підвищує ризик ураження електрострумом.

д) Не допускається використовувати шнур не за призначенням, наприклад, для транспортування, підвішування електроінструменту або для витягування вилки зі штепсельної розетки. Захищайте шнур від впливу високих температур, мастил, гострих кромок або рухомих деталей приладу. Пошкоджений або закручений шнур підвищує ризик ураження електрострумом

е) Під час роботи на свіжому повітрі використовуйте відповідний подовжувач.

Використовуйте тільки такий подовжувач, який підходить для роботи на вулиці.

ф) Якщо неможливо уникнути використання електроприладу у вологому приміщенні, встановлюйте вимикач захисту від струмів пошкодження. Використання вимикача захисту від струмів пошкодження знижує ризик ураження.

3) Особиста безпека

а) Будьте уважними, слідкуйте за тим, що ви робите, та керуйтеся здоровим глуздом під час експлуатації електроінструмента. Не користуйтеся електроприладами якщо ви втомлені або якщо ви перебуваєте під впливом наркотиків, алкогольних напоїв або ліків. Короткострокова втрата концентрації уваги під час експлуатації електроінструмента може призвести до травмування.

б) Користуйтеся індивідуальними захисними засобами. Завжди надягайте засоби для захисту очей. Захисні засоби - такі як пилозахисні маски, рукавички, взуття на підошві, що не ковзає, каска або засоби захисту вух, які використовуються у відповідних умовах - зменшать небезпеку отримання пошкоджень.

с) Не допускайте ненавмисного вмикання електроінструменту. Забезпечте перебування вимикача в положенні «вимкнено» перед під'єднанням до мережі і (або) до акумуляторної батареї, а також під час підйому й перенесення електроінструмента. Якщо під час перенесення електроінструмента палець знаходиться на вимикачі або відбувається під'єднання до мережі (під'єднання до акумуляторної батареї) електроінструмента, у якого вимикач перебуває в положенні «ввімкнено», може статися нещасний випадок.

д) Прибирайте регульовальний інструмент і гайкові ключі до ввімкнення електроінструмента. Інструмент або ключ, який потрапив у обертові частини електроінструменту, може призвести до травм.

е) Не перевтомлюйтесь. Зберігайте правильну стійку і рівновагу тіла під час роботи. Це дозволяє краще контролювати електроінструмент у непередбачуваних ситуаціях.

f) Вдягайте доречний робочий одяг. Не вдягайте широкий одяг та прикраси. Тримайте волосся, одяг та рукавиці якнайдалі від рухомих частин. Широкий одяг, ювелірні прикраси, розпушене волосся може потрапити до рухомих частин.

g) Якщо передбачено засоби для під'єднання до обладнання для відсмоктування та збору пилу, то забезпечте їх належне приєднання і експлуатацію. Збирання пилу може зменшити ризики, пов'язані з пилом.

4) Експлуатація та догляд за приладом

a) Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте електроінструмент відповідного призначення для виконання необхідної вам роботи. Краще і безпечніше виконувати електроінструментом ту роботу, на яку він розрахований.

b) Не використовуйте електроінструмент, якщо його вимикач несправний (не вмикає або не вимикає). Будь-який електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою вимикача, становить небезпеку і підлягає ремонту.

c) Від'єднайте вилку від джерела живлення і (або) акумуляторну батарею від електроінструмента перед виконанням будь-яких регулювань, зміни додаткового обладнання або розміщення на зберігання. Подібні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску електричного інструмента.

d) Зберігайте непрацюючий електроінструмент в місці, недоступному для дітей, і не дозволяйте особам, які не знайомі з електричним інструментом або цією інструкцією, користуватися електроінструментом. Електроінструмент становить небезпеку в руках некваліфікованих користувачів.

e) Забезпечте технічне обслуговування електроінструмента. Перевірте, чи правильно з'єднані та закріплені рухомі частини електроінструмента, чи немає несправних деталей та інших невідповідностей, які можуть вплинути на роботу. У разі несправності відремонтуйте електроінструмент перед використанням. Часто нещасні випадки відбуваються через погане обслуговування електроінструменту.

f) Зберігайте ріжучі інструменти нагостреними та в чистоті. Ріжучі інструменти з гострими краями, які обслуговуються належним чином, рідше заклинюють і ними легше керувати.

g) Використовуйте електроінструмент, аксесуари, робочі інструменти тощо відповідно до цієї інструкції з урахуванням умов і характеру виконуваної роботи. Використання електричного інструмента для виконання операцій, на які він не розрахований, може створити небезпечну ситуацію.

5) Використання і догляд за акумуляторним інструментом

a) Заряджайте виріб тільки зарядним пристроєм, зазначеним виробником. Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторної батареї, може створити ризик загоряння в разі використання з іншим акумулятором.

b) Використовуйте електроінструменти тільки зі спеціально призначеними для них акумуляторами. Використання інших акумуляторних батарей може призвести до травм і займання.

c) Коли акумулятор не використовується, тримайте його подалі від інших металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші дрібні металеві предмети, що можуть з'єднати одну клему з іншою. Коротке замикання клем акумулятора може призвести до опіків або пожежі.

d) У несприятливих умовах рідину може бути викинуто з акумулятора; уникайте контакту. Якщо випадково відбувся контакт, промийте водою. В разі потрапляння рідини в очі слід додатково звернутися за медичною допомогою. Рідина з батареї може викликати подразнення або опіки.

e) Не використовуйте пошкоджені чи модифіковані акумулятори або інструмент. Пошкоджені або модифіковані батареї можуть призводити до непередбачуваних наслідків: пожежі, вибуху або ризику отримання травми.

f) Не піддавайте акумулятори або інструмент впливу вогню або надмірної температури. Вплив вогню або температури вище 130°C може призвести до вибуху.

г) Дотримуйтесь усіх попереджень щодо заряджання та не заряджайте акумулятор або інструмент поза межами температурного діапазону, зазначеного в інструкції. Неправильне заряджання або температура поза межами зазначеного діапазону можуть призвести до пошкодження акумулятора та збільшення ризику загоряння.

6) Обслуговування

а) Обслуговування вашого електроінструмента має бути доручено кваліфікованому фахівцю, який використовує тільки оригінальні деталі. Це дозволить зберегти безпеку вашого електроінструмента.

б) Ніколи не ремонтуйте пошкоджені акумулятори. Обслуговування акумуляторних батарей має виконуватися тільки виробником або авторизованими сервісами.

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

а) Завжди тримайте інструмент під час роботи за ізольовані поверхні рукояток. Оснащення може пошкодити приховану проводку або шнур живлення інструменту. Контакт електричного дроту під напругою з металевими частинами електроінструмента може призвести до ураження електричним струмом та травм оператора.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	ДІЇ
Під час увімкнення машини електродвигун не працює	Несправний вимикач; Обрив кабелю живлення або монтажних проводів, несправність вилок шнура живлення; Відсутність контакту щіток з колектором; Знос / пошкодження щіток	Від'єднати апарат від мережі і звернутися до кваліфікованого фахівця
Виникнення кругового вогню на колекторі	Знос щіток / Поломка щіткотримача; Несправність в обмотці якоря	Від'єднати апарат від мережі і звернутися до кваліфікованого фахівця. Самостійно лагодити прилад категорично забороняється
Під час роботи з вентиляційних отворів з'являється дим або запах палаючої ізоляції	Несправність в обмотці електродвигунів; Несправність електричної частини інструмента	
Підвищений шум в редукторі	Знос / поломка зубчастих коліс або підшипників	
Під час увімкнення машини шпindel не обертається	Поломка редуктора	

КРИТЕРІЇ ГРАНИЧНОГО СТАНУ

КРИТЕРІЇ ГРАНИЧНОГО СТАНУ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	ДІЇ
Тріщини на поверхнях несучих і корпусних деталей	Втомна деформація металу	В разі виявлення несправності необхідно від'єднати прилад від мережі і звернутися до кваліфікованого фахівця
Пошкодження дроту живлення або штепсельної вилки	Перевантаження або обрив	
Надмірне зношення або пошкодження двигуна і механізму редуктора або сукупність ознак	Втомна деформація металу	

ПЕРЕЛІК КРИТИЧНИХ ВІДМОВ:	ДІЇ:
Іскріння електромотора	Необхідно звернутися до кваліфікованого фахівця
Поява стороннього шуму	Необхідно звернутися до кваліфікованого фахівця
В разі виявлення перерахованих вище несправностей необхідно від'єднати прилад від мережі й звернутися до кваліфікованого фахівця.	

ІНШІ ФАКТОРИ РИЗИКУ

Навіть в разі використання електроінструмента відповідно до вказівок неможливо усунути всі залишкові чинники ризику. У зв'язку з конструкцією і дизайном електроінструмента можуть виникнути такі небезпеки:

а) Порушення здоров'я в результаті вібрації, якщо інструмент використовується протягом тривалого періоду часу або неналежним чином і в неналежному стані.

б) Травми і пошкодження майна через зламані аксесуари (робочого інструмента) внаслідок їх падіння.

⚠ Увага! Цей електроінструмент виробляє електромагнітне поле під час своєї роботи. Це поле може, за певних обставин, заважати активним чи пасивним медичним імплантатам. З метою зниження ризику серйозних або смертельних травм ми рекомендуємо особам з медичними імплантатами проконсультуватися зі своїм лікарем і виробником медичних імплантатів перед використанням цього електроінструменту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З АКУМУЛЯТОРНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

⚠ Увага!

Використовуйте лише оригінальні акумулятори. Використання неоригінальних або змінених батарей може призвести до вибуху акумулятора, що приведе до пожежі, травмування та пошкодження. Це також анулює гарантію на інструмент, а заряджені та темні ділянки можуть привести до нещасних випадків.

⚠ Увага!

- A) Не розбирайте, не відкривайте та не подрібнюйте вторинні елементи або батареї.
- Б) Зберігайте батареї у недоступному для дітей місці. Використання батарейок дітьми повинно здійснюватися під наглядом. Особливо зберігайте маленькі батареї у недоступному для маленьких дітей місці.
- В) Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо елемент або батарея були проковтнуті.
- Г) Не піддавайте елементи або батареї впливу тепла чи вогню. Уникайте зберігання під прямим сонячним промінням.
- Д) Не допускайте короткого замикання елемента чи батареї. Не зберігайте елементи або батареї безладно в коробці або ящику, де вони можуть закоротити один одного або замкнути інші металеві предмети.
- Е) Не виймайте елемент або батарею з оригінальної упаковки, поки це не потрібно використовувати.
- Є) Не піддавайте елементи або батареї механічним ударам.
- Ж) У разі протікання не допускайте потрапляння рідини на шкіру або очі. При контакті промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря.
- З) Не використовуйте жодних зарядних пристроїв, крім спеціально призначених для використання з обладнанням.
- И) Дотримуйтесь позначок плюс (+) та мінус (-) на елементі, батареї та обладнанні та забезпечте правильне використання.
- І) Не використовуйте будь-які елементи або батареї, які не призначені для використання із обладнанням.
- Й) Не змішуйте у пристрої комірки різного виробництва, ємності, розміру або типу.
- К) Завжди купуйте акумулятор, рекомендований виробником обладнання.
- Л) Утримуйте елементи та батареї в чистоті та сухості.
- М) Протріть клеми елемента або акумулятора чистою сухою тканиною, якщо вони забруднились.
- Н) Перед використанням необхідно зарядити вторинні елементи та батареї. Завжди використовуйте правильний зарядний пристрій та зверніться до інструкцій виробника або посібника користувача для отримання належних інструкцій щодо заряджання.
- О) Не залишайте акумулятор на тривалій зарядці, коли він не використовується.
- П) Після тривалих періодів зберігання може знадобитися заряджання та розряджання елементів або батарей для досягнення максимальної продуктивності.
- Р) Збережіть оригінальну документацію продукту для використання в майбутньому.
- С) Використовуйте елемент або батарею лише у тому застосуванні, для якого вони призначені.
- Т) Вийміть акумулятор з обладнання, якщо воно не використовується.
- У) Утилізуйте належним чином.

Поради щодо підтримки максимального часу автономної роботи

- Зарядіть акумулятор. Завжди зупиняйте роботу інструменту і заряджайте акумулятор, коли помітите зниження потужності інструменту.
- Ніколи не заряджайте повністю заряджений акумулятор. Надмірне заряджання скорочує термін служби акумулятора.
- Зарядіть акумулятор при кімнатній температурі 10–40 °С. Дайте гарячому акумуляторному блоку охолонути, перш ніж заряджати його.
- Зарядіть акумулятор, якщо ви не використовуєте його протягом тривалого періоду (більше шести місяців).

Система захисту інструменту/акумулятора

Інструмент оснащений системою захисту інструмента/акумулятора. Ця система автоматично вимикає живлення двигуна, щоб продовжити термін служби інструменту та акумулятора. Інструмент автоматично зупиниться під час роботи, якщо інструмент або акумулятор перебуває в одній з таких умов:

Захист від перевантаження

Коли акумулятор працює таким чином, що він споживає аномально високий струм, інструмент автоматично зупиняється без будь-яких показань. У цій ситуації вимкніть інструмент і зупиніть програму, що спричинила перевантаження інструмента. Потім увімкніть інструмент, щоб перезапустити.

ДОДАТКОВОЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Інструкції з техніки безпеки для всіх пил

Увага!

- Тримайте руки подалі від зони різання та леза. Тримайте другу руку на допоміжній ручці або корпусі двигуна. Якщо пилку тримати обома руками, їх не можна порізати лезом
- Не простягайте руки під заготовку. Кожух не може захистити вас від леза під заготовкою.
- Відрегулюйте глибину різання відповідно до товщини заготовки. Під деталлю має бути видно менше половини повного зуба леза.
- Ніколи не тримайте заготовку в руках або через ногу під час різання. Закріпіть заготовку на стійкій платформі. Важливо підтримувати роботу належним чином, щоб мінімізувати вплив тіла, заклинювання леза або втрату контролю.
- Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні під час виконання операцій, коли ріжучий інструмент може торкнутися прихованої проводки або власного шнура. Контакт із дротом під напругою також призведе до того, що відкриті металеві частини електроінструменту отримають напругу та можуть призвести до ураження оператора електричним струмом.
- Під час розривання завжди використовуйте планку для розриву або пряму кромку. Це покращує точність різі та зменшує ймовірність заклинювання леза.
- Завжди використовуйте леза з правильного розміру і формою (ромбоподібні чи круглі). Леза, які не відповідають кріпленню пилки, рухатимуться не по центру, спричиняючи втрату контролю.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені або неправильні шайби або болти. Шайби та болт були розроблені спеціально для вашої пилки для оптимальної продуктивності та безпеки роботи.

Додаткові інструкції з техніки безпеки для всіх пил

Причини віддачі та пов'язані з ними попередження:

- Віддача - це раптова реакція на затискання, заклинювання або зміщення пильного диска, внаслідок чого неконтрольована пилка піднімається і виходить із заготівлі у бік оператора;
- коли лезо защемляється або щільно заклинюється закриттям пропилу, відвал глухне, і реакція двигуна швидко повертає пристрій назад до оператора;
- Якщо лезо скручується або зміщується в розрізі, зуби на задньому краї леза можуть встромитися у верхню поверхню деревини, внаслідок чого лезо вилізе з пропилу і відскочить назад до оператора.
- Віддача є результатом неправильного використання пилки та/або неправильних робочих процедур або умов, і її можна уникнути, вживши належних запобіжних заходів, як зазначено нижче.
- Міцно тримайтеся обома руками за пилку і розташуйте руки так, щоб протистояти силам віддачі. Розташуйте тіло з обох боків від леза, але не на одній лінії з лезом. Віддача може призвести до того, що пила відскочить назад, але оператор може контролювати віддачу, якщо будуть вжиті належні запобіжні заходи.
 - При заклинюванні леза або при перериванні різі з будь-якої причини відпустіть гачок для спуску і утримуйте пилу нерухомо в матеріалі до повної зупинки диска. Ніколи не намагайтеся зняти пилку з роботи або потягнути пилку назад, коли лезо рухається, інакше може статися віддача. Вивчіть та прийміть коригувальні заходи, щоб усунути причину зв'язування леза.
 - При повторному запуску пилки в заготовці центруйте пильяльний диск у пропилі так, щоб зуби пилки не входили до матеріалу. Якщо пильяльний диск застряє, він може піднятися або відскочити від заготовки під час перезапуску пилки.
 - Підтримка великих панелей, щоб звести до мінімуму ризик защемлення леза та віддачі. Великі панелі мають властивість провисати під власною вагою. Опори мають бути розміщені під панеллю з двох сторін, біля лінії зрізу та біля краю панелі.
 - Не використовуйте тупі або пошкоджені леза. Незаточені або неправильно встановлені леза створюють вузький пропили, що викликає надмірне тертя, заклинювання леза та віддачу.
 - Важелі блокування регулювання глибини леза та скосу повинні бути щільно та надійно закріплені перед виконанням розрізу. Якщо регулювання леза зміщується під час різання, це може призвести до заклинювання та віддачі.

Інструкції з техніки безпеки для пилок з маятниковим захистом і пилок з буксирним захистом

Функція нижнього захисту

- Перед кожним використанням перевіряйте нижній захисний кожух на належне закриття. Не використовуйте пилку, якщо нижній захисний кожух не рухається вільно і не закривається миттєво. Ніколи не затискайте та не прив'яжуйте нижній захист у відкритому положенні. Якщо пилку випадково впустити, нижній захист може бути зігнутий. Підніміть нижній захисний кожух за допомогою втягуючої ручки та переконайтеся, що він вільно рухається та не торкається лева чи будь-якої іншої частини під будь-якими кутами та глибиною різі.
- Перевірте роботу нижньої захисної пружини. Якщо кожух і пружина не працюють належним чином, перед використанням їх необхідно відремонтувати. Нижній захисний кожух може працювати повільно через пошкоджені деталі, липкі відкладення або скупчення сміття.
- Нижній захисний кожух можна втягнути вручну лише для спеціальних розрізів, таких як «заглиблення» та «складне розрізання». Підніміть нижній захисний кожух за ручку втягування, і як тільки лезо увійде в матеріал, нижній захисний кожух необхідно відпустити. Для всіх інших видів пиляння нижній захисний кожух повинен працювати автоматично.
- Завжди спостерігайте за тим, щоб нижній захисний кожух закривав полотно, перш ніж поставити пилку на стіл або підлогу. Незахищене лезо, що рухається накатом, змусить пилку рухатися назад, розрізаючи все, що трапляється на її шляху. Зверніть увагу на час, який потрібен для зупинки лева після відпускання перемикача.

Інструкції з техніки безпеки для пилок занурювального типу

Функція захисту

- Перед кожним використанням перевіряйте захисний кожух на належне закриття. Не використовуйте пилку, якщо захист не рухається вільно та миттєво закриває полотно. Ніколи не затискайте та не прив'яжуйте щиток так, щоб лезо було оголеним. Якщо пилку випадково впустити, захист може бути зігнутий. Переконайтеся, що захисний кожух рухається вільно і не торкається лева чи будь-якої іншої частини під будь-яким кутом і глибиною різі.
- Перевірте роботу та стан поворотної пружини захисного кожуха. Якщо кожух і пружина не працюють належним чином, перед використанням їх необхідно відремонтувати. Захисний пристрій може працювати повільно через пошкоджені деталі, липкі відкладення або скупчення сміття.
- Переконайтеся, що основна плита пилки не зміщується під час виконання «занурювального різі». Зсув лева вбік призведе до заклинювання та, ймовірно, відбиття.
- Завжди спостерігайте, щоб захисний кожух закривав полотно, перш ніж поставити пилку на стіл або підлогу. Незахищене лезо, що рухається накатом, змусить пилку рухатися назад, розрізаючи все, що трапляється на її шляху. Зверніть увагу на час, який потрібен для зупинки лева після відпускання перемикача.

Додаткові інструкції з техніки безпеки для всіх пилок із заклепувальним ножем

Функція заклепувального ножа

- Використовуйте відповідний диск для заклепувального ножа. Щоб заклепувальний ніж функціонував, корпус лева повинен бути тоншим, ніж заклепувальний ніж, а ширина різі лева повинна бути ширше, ніж товщина заклепувального ножа.
- Відрегулюйте заклепувальний ніж, як описано в цьому посібнику користувача. Неправильна відстань, позиціонування та вирівнювання можуть зробити заклепувальний ніж неефективним у запобіганні віддачі.
- Завжди використовуйте заклепувальний ніж, за винятком випадків занурювального різання. Заклепувальний ніж необхідно замінити після занурювального різання. Заклепувальний ніж створює перешкоди під час різання занурювальним способом і може створювати віддачу.
- Щоб заклепувальний ніж працював, він має бути задіяний у заготівлі. Заклепувальний ніж неефективний для запобігання віддачі під час коротких скорочень.
- Не працюйте з пилкою, якщо заклепувальний ніж погнутий. Навіть легкі перешкоди можуть уповільнити швидкість закриття захисного кожуха.

Залишкові ризики

Навіть у разі використання електроінструменту відповідно до приписів неможливо усунути всі залишкові фактори ризику. У зв'язку з конструкцією електроінструменту можуть виникнути такі небезпеки:





- Дефекти здоров'я, спричинені вібрацією, якщо електроінструмент використовується протягом більш тривалого часу або не керується належним чином та не обслуговується належним чином.
- Травми та пошкодження майна через зламані аксесуари, які раптово розбиваються.







ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Ця циркулярна пилка призначена для різання виробів з дерева поздовжніми та поперечними прямими пропилами та торцювальними пропилами під кутами, що знаходяться у щільному контакті із заготовлею.

Технічні характеристики

Артикул		TSLI18511
Діаметр диска, мм		185
Макс. глибина різу	під кутом 90°, мм	65
	під кутом 45°, мм	45
Частота обертання, об/хв		4800
Напруга акумулятора, В		20






ОПИС ФУНКЦІЙ

Регулювання глибини різання (див. Мал. А)

1. Важіль

 **Увага!**

Після регулювання глибини різання завжди надійно затягуйте важіль.

Послабте важіль збоку задньої ручки та перемістіть основу вгору або вниз. На потрібній глибині різі закріпіть основу, затягнувши важіль.

Для більш чистих і безпечних різів установіть глибину різі так, щоб не більше одного зуба леза виступало під заготовкою. Використання належної глибини пропилу допомагає зменшити ймовірність небезпечних ВІДДАЧ, які можуть призвести до травм.

Різнання з фаскою (див. Мал. В)

1. Важіль

Послабте важіль на пластині зі скошеною шкалою на передній основі. Встановіть потрібний кут ($0^\circ - 50^\circ$), відповідним нахилом, потім надійно затягніть важіль.

Прицілювання (див. Мал. С)

1. База
2. Лінія розрізу

Для прямих розрізів вирівняйте позицію А на передній частині основи з лінією розрізу. Для скошених розрізів під кутом 45° вирівняйте положення В із ним.

Дія перемикача (див. Мал. D)

1. Важіль блокування
2. Тригер перемикача

⚠ Увага!

Перш ніж вставляти акумулятор в інструмент, завжди перевіряйте, чи курок перемикача спрацьовує належним чином і повертається в положення «ВИМКНЕНО», коли його відпустити.

Не натискайте на спусковий гачок сильно, не натиснувши важіль блокування. Це може спричинити поломку перемикача.

Щоб запобігти випадковому натисканню на курок перемикача, передбачений важіль блокування. Щоб запустити інструмент, натисніть важіль блокування та натисніть на курок перемикача. Щоб зупинити, відпустіть курок перемикача.

⚠ Увага!

Для вашої безпеки цей інструмент оснащено важелем блокування, який запобігає ненавмисному запуску інструменту. Ніколи не використовуйте інструмент, якщо він працює, коли ви просто натискаєте на курок перемикача, не натискаючи важіль блокування. Перед подальшим використанням поверніть інструмент у сервісний центр для належного ремонту. Ніколи не заклеюйте та не порушуйте призначення та функцію важеля блокування.

Електричне гальмо

Цей інструмент оснащений електричним гальмом ножа. Якщо інструменту постійно не вдається швидко зупинити лезо після відпускання курка перемикача, віддайте інструмент на обслуговування в сервісний центр.

Гальмівна система полотна не є заміною нижньому щитку. Ніколи не використовуйте інструмент без справного нижнього захисного кожуха, може призвести до серйозних травм.

Видалення або встановлення леза (див. Малюнок E-F)

⚠ Увага!

Переконайтеся, що лезо встановлено зубцями вгору в передній частині інструменту.

Використовуйте лише гайковий ключ, щоб встановити або зняти лезо.

Щоб зняти лезо, натисніть на фіксатор валу, щоб лезо не оберталося, і за допомогою ключа послабте шестигранний болт проти годинникової стрілки. Потім зніміть шестигранний болт, зовнішній фланець і лезо.

Щоб встановити лезо, виконайте процедуру зняття у зворотному порядку. Обов'язково надійно затягніть шестигранний болт за годинниковою стрілкою.

Малюнок G:

1. Шестигранний болт
2. Зовнішній фланець
3. Пильне полотно
4. Внутрішній фланець

Під час заміни леза обов'язково очистіть верхню та нижню кришку леза від стружки та часток, що накопичилися. Однак такі зусилля не замінюють необхідності перевіряти роботу нижнього захисного кожуха перед кожним використанням.

Зберігання шестигранного ключа (див. Мал. H)

Коли шестигранний ключ не використовується, зберігайте його, як показано на малюнку, щоб уникнути його втрати.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага!

Малюнок 1

Завжди вставляйте акумуляторний картридж до кінця, доки він не зафіксується. Якщо ви бачите червону частину у верхній частині кнопки, вона не заблокована повністю. Вставте його повністю, доки не буде видно червону частину. В іншому випадку він може випадково випасти з інструменту, спричинивши травму вам або іншим людям навколо вас.

Обов'язково обережно рухайте інструмент вперед по прямій лінії. Силоне застосування або крутіння інструменту призведе до перегріву двигуна та небезпечної віддачі, що може призвести до серйозних травм.

Якщо інструмент працює безперервно, доки акумуляторний картридж не розрядиться, дайте інструменту відпочити протягом 15 хвилин, перш ніж продовжити установку нового акумулятора.

Міцно тримайте інструмент. Інструмент оснащений як передньою рукояткою, так і задньою ручкою. Використовуйте обидва, щоб найкраще схопити інструмент. Якщо обидві руки тримають пилку, їх не можна порізати лезом. Встановіть основу на заготовку, яку потрібно розрізати, не торкаючись леза. Потім увімкніть інструмент і зачекайте, поки лезо досягне повної швидкості. Тепер просто перемістіть інструмент вперед над поверхнею заготовки, тримаючи його рівно та плавно просуваючись до завершення пиляння.

Щоб отримати чисті розрізи, тримайте лінію розпили прямою, а швидкість просування рівномірною. Якщо розріз не відповідає запланованій лінії розрізу, не намагайтеся повертати інструмент або силою повертати його до лінії розрізу. Це може зачепити лезо та призвести до небезпечної віддачі та можливої серйозної травми. Відпустіть перемикач, зачекайте, поки лезо зупиниться, а потім витягніть інструмент. Вирівняйте інструмент за новою лінією різь та почніть різати знову. Намагайтеся уникати позиціонування, яке наражає оператора на стружки та деревний пил, що викидаються з пилки. Використовуйте засоби захисту очей, щоб уникнути травм.


Напірна планка (лінійка) (приладдя) (див. Мал. J)

Зручний напрямний упор дозволяє виконувати надточні прямі розрізи. Просто посуньте направляючу планку, яка щільно прилягає до бічної сторони заготовки, і закріпіть її на місці за допомогою гвинта на передній частині основи. Це також робить можливим повторне різання однакової ширини.

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



LI-ION АКУМУЛЯТОРНА
ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА

TOTAL TOOLS CO., LIMITED
ВИРОБЛЕНО В КНР

20V